

Komplet posod za shranjevanje živil

NAVODILA ZA UPORABO

Pecite v pečici

- Steklena posoda je primerna za pečico, pokrov pa ne.
- Steklena posoda brez pokrova je primerna za temperature do 300 °C.
- Steklene posode nikoli ne segrevajte, ko je prazna. Kuhajte v mikrovalovni pečici.

Steklena posoda in pokrov sta primerna za mikrovalovno pečico; hrano segrejte do največ 100 °C.

- Pri segrevanju hrane v mikrovalovni pečici odstranite pokrov, da lahko para uhaja.

Vzdrževanje in čiščenje

- Prva uporaba: Stekleno posodo in pokrov operite v topli vodi s pomivalnim sredstvom in dobro posušite.
- Pred pranjem pustite, da se steklena posoda postopoma ohladi, sicer obstaja nevarnost, da steklena posoda zaradi velike temperaturne razlike poči.
- Po potrebi stekleno posodo pred pranjem namočite v topli vodi. Nato očistite z mehko krpo, gobo ali mehko krtačo.
- Ne uporabljajte kovinskih ščetk ali abrazivnih sredstev. Ta lahko poškodujejo stekleno posodo.
- Steklena posoda je primerna za pomivanje v pomivalnem stroju, vendar bo ročno pomivanje podaljšalo njeno življenjsko dobo.

Varnost

- Zaščitite ljudi, živali in stvari tako, da stekleno posodo hranite izven njihovega dosega ali pa uporabite ustrezne pripomočke, kot so rokavice za pečico in podstavki.