

Navodila za uporabo



SLO: Kontaktni žar



MODEL SW-113 ARTIKL:

871125225277

A.I.&E Adriaan Mulderweg 9-11 5657

EM Eindhoven, Nizozemska



FR
Cet appareil,
ses accessoires,
piles et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

NAVODILA ZA UPORABO

Splošna varnostna navodila

- Pred zagonom naprave natančno preberite navodila za uporabo.
- Prosimo, shranite ta navodila, garancijski list, račun in, če je mogoče, škatlo in notranjo embalažo.
- Naprava je namenjena izključno zasebni uporabi, ne komercialni.
- Vedno izvlecite vtič iz omrežne vtičnice, ko naprave ne uporabljate, ko nameščate dodatke, ko čistite napravo ali kadar koli vas kaj prekine. Preden napravo izklopite, jo izklopite. Vlecite za vtič, ne za kabel.
- Da bi otroke zaščitili pred nevarnostmi, povezanimi z električnimi napravami, jih nikoli ne puščajte brez nadzora ob napravi. Izberite mesto za napravo, kjer otroci nimajo dostopa do nje. Prepričajte se, da kabel ne visi navzdol.
- Redno preverjajte napravo in njen kabel glede morebitnih poškodb. Če pride do kakršne koli poškodbe, naprave ne uporabljajte.
- Naprave ne popravljajte sami, temveč jo odnesite v najbližji pooblaščen servisni center.
- Napravo in kabel hranite stran od vročine, neposredne sončne svetlobe, vlage, ostrih robov in podobnega.
- Naprave med uporabo nikoli ne puščajte brez nadzora. Izklopite jo, kadar koli ste stran od nje, tudi če le za trenutek.
- Naprave ne uporabljajte na prostem.
- Naprave pod nobenim pogojem ne smete potopiti v vodo ali druge tekočine ali priti v stik z njimi. Naprave ne uporabljajte z mokrimi ali vlažnimi rokami.
- Če se naprava zmoči ali navlaži, takoj izvlecite vtič iz omrežne vtičnice. Ne dotikajte se vode.
- Napravo uporabljajte samo za predvideni namen.

- Izpostavljene površine naprave se lahko med delovanjem zelo segrejejo. • Naprava ni namenjena upravljanju z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom daljinskega upravljanja. • Opozorilo: Površine naprave se med uporabo lahko segrejejo. • Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti. • To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so prejele navodila o varni uporabi naprave in razumejo morebitne nevarnosti. • Otroci se ne smejo igrati z napravo. • Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom. • Napravo in njen kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let. • Napajalni kabel je treba redno pregledovati glede znakov poškodb, in če je kabel poškodovan, naprave ne smete uporabljati. • Navodila morajo vsebovati podrobnosti o čiščenju površin, ki so v stiku z živili.
- Naprava ni namenjena upravljanju z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.
- Te naprave ni dovoljeno potopiti pod vodo.
- Ta naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvih in podobnih okoljih, kot so:
 - Kuhinje za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih
 - Kmečke hiše
 - Za stranke v hotelih, motelih in drugih stanovanjskih okoljih
 - Okolja tipa prenočišča z zajtrkom

Ta naprava ni namenjena uporabi s strani oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če

so bili pod nadzorom ali so dobili navodila glede uporabe naprave s strani osebe, odgovorne za njihovo varnost. POZOR: Da bi se izognili nevarnosti zaradi nenamerne ponastavitve termičnega izklopa, te naprave ne smete napajati z električno energijo prek zunanje stikalne naprave, kot je časovnik, in je ne smete priključiti na tokokrog, ki ga dobavitelj električne energije redno vklaplja in izklaplja. Posebna varnostna navodila

- Površine za peko se zelo segrejejo. Dotikajte se le ročajev.
- Napravo postavite na toplotno odporno površino ali podlogo.
- Da preprečite kopičenje toplote, naprave ne postavljajte neposredno pod omaro. Prepričajte se, da je okoli naprave dovolj prostora.
- Pazite na paro, ki uhaja, ko odprete pekač.
- Živila, kot so burgerji, kosi mesa brez kosti ali tanki kosi mesa ali zelenjave, se lahko zlahka zažgejo, zato naprave nikoli ne uporabljajte v bližini ali pod zavesami ali drugimi vnetljivimi materiali.
- Vse električne naprave predstavljajo nevarnost požara ali električnega udara, kar lahko povzroči telesne poškodbe ali smrt. Upoštevajte vsa varnostna navodila.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljena oseba, da se izognete nevarnostim.
- Izpostavljene površine naprave se lahko med delovanjem zelo segrejejo.
- Oglje ali podobna vnetljiva goriva ne smejo priti v stik s to napravo ali biti v njeni bližini.
- Ta naprava ni namenjena uporabi s strani oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če so pod nadzorom ali so jim dali navodila glede uporabe naprave s strani osebe, odgovorne za njihovo varnost.
- Otroke je treba nadzorovati, da se ne igrajo z napravo.

Zagon naprave

- **PREMAZ PROTI PRILEPANJU**

Pred prvo uporabo naprave rahlo namastite površine za peko. Napravo uporabljajte približno 10 minut z burgerji, kosi mesa brez kosti, tankimi kosi mesa ali zelenjavo, pri čemer naj bodo površine zaprte (glejte »Uporaba naprave«), nato pa jo obrišite z vlažno krpo.

- Prosimo, da prvih jedi, ki jih pripravite z napravo, ne jejte.

Uporaba enote

1. Napravo postavite na ravno, toplotno odporno površino, blizu omrežne vtičnice 220–240 V. 2. Vključite v omrežno vtičnico. Rdeča lučka »Napajanje« se bo prižgala, zelena lučka »Pripravljeno« pa bo ugasnila. Segrevajte, dokler se ne prižge zelena lučka »Pripravljeno«. **OPOMBA:** Ko je naprava segreta, se bo zelena lučka »Pripravljeno« prižigala in ugašala, ko termostat uravnava temperaturo. 3. Na spodnjo kuhalno ploščo položite burgerje, kose mesa brez kosti, tanke rezine mesa ali zelenjave in zaprite zgornjo kuhalno ploščo. Plavajoči tečaj se bo prilagodil višini jedi, teža zgornje plošče pa bo med kuhanjem postopoma in enakomerno pritiskala hrano navzdol. 4. Čas kuhanja bo odvisen od vrste in debeline živil, ki jih boste kuhali. Preverite, ali je jed pripravljena, tako da dvignete zgornjo ploščo za ročaj. **OPOMBA:** Vsi deli naprave, razen ročaja, bodo med kuhanjem in po njem zelo vroči. Ne dotikajte se nobenega dela naprave, razen ročaja, dokler se ne ohladi. 5. Ko je kuhanje končano, živila odstranite s plastično lopatico (posamezno). Nikoli ne uporabljajte kovinskih pripomočkov, saj lahko opraskajo plošče za kuhanje s premazom proti prijetanju.

NAMIGI

1. Pred čiščenjem naprave jo izključite iz električne vtičnice in pustite, da se ohladi.
2. Trdovratna umazanija: Za čiščenje plošč uporabite nekovinsko gobico za čiščenje.
3. Čiščenje zunanosti: Obrišite s toplo, mokro gobico in posušite z mehko, suho krpo.
4. Na nobenem delu naprave ne uporabljajte jeklene volne, grobih gobic ali abrazivnih čistil.
5. NAPRAVE NE POTAPLJAJTE V VODO ALI DRUGO TEKOČINO.
6. Vsako servisiranje, ki zahteva razstavljanje, mora opraviti usposobljen električar.
7. Da preprečite nenamerno zapiranje naprave in posledične poškodbe, med čiščenjem naprave držite zgornji pokrov z roko.

Čiščenje

Pred čiščenjem naprave jo izključite iz električnega omrežja in pustite, da se ohladi. Naprave nikoli ne postavljajte v vodo ali pod tekočo vodo. Za čiščenje zunanosti naprave uporabite vlažno gobo in jo nato skrbno posušite. Za čiščenje plošč uporabite vlažno gobo z detergentom za pomivanje posode. Previdno jih sperite in posušite. Če se na ploščo prilepijo ostanki hrane, jih je priporočljivo zmečkati z rastlinskim oljem in počakati 5 minut, preden jih ponovno poskusite odstraniti. Na napravi nikoli ne uporabljajte grobe gobice ali praška za čiščenje. Shranjevanje

Napajalni kabel ovijte okoli naprave in jo shranite navpično, da prihranite prostor. Ta naprava je skladna z direktivami CE za odpravljanje radijskih motenj in varnost pri nizki napetosti ter je bila izdelana v skladu z veljavnimi varnostnimi zahtevami. Naprava se lahko tehnično spremeni brez predhodnega obvestila.

Informacije o garanciji

Proizvajalec zagotavlja garancijo v skladu z zakonodajo države stalnega prebivališča kupca, z najmanj 1 letom (Nemčija: 2 leti), ki velja od datuma prodaje naprave končnemu uporabniku. Garancija krije le napake v materialu ali izdelavi. Popravila v okviru garancije lahko izvaja samo pooblaščen servisni center. Pri uveljavljanju garancije je treba predložiti originalni račun (z datumom nakupa). Garancija ne velja v primerih:

- Normalna obraba
- Nepravilna uporaba, npr. preobremenitev naprave, uporaba neodobrene dodatne opreme
- Uporaba sile, poškodbe zaradi zunanjih vplivov
- Škoda zaradi neupoštevanja uporabniškega priročnika, npr. priklop na neprimerno električno omrežje ali neupoštevanje navodil za namestitve
- Delno ali popolnoma razstavljene naprave

Ta naprava ni namenjena uporabi osebam (vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebam s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če so pod nadzorom ali navodili za uporabo naprave s strani osebe, odgovorne za njihovo varnost. **POZOR:** Da bi se izognili nevarnosti zaradi nenamerne ponastavitve termičnega izklopa, te naprave ne smete napajati z električno energijo prek zunanje stikalne naprave, kot je časovnik, ali priključiti na tokokrog, ki ga dobavitelj električne energije redno vklaplja in izklaplja.