

NAVODILA ZA UPORABO

alpina®

DIGITALNA KUHINJSKA TEHTNICA



ARTIKEL: 871125227238
A.I.&E. Adriaan Mulderweg 9-11
5657 EM Eindhoven, Nizozemska
Edco UK Ltd, 1. nadstropje, Two Chamberlain
Square B3 3AX, Birmingham, Združeno
kraljestvo
edco.nl

CE UK
CA



FR
Cet appareil,
ses accessoires,
piles et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

[SL] Navodila za elektronske kuhinjske tehtnice

Za ohranitev pravilnega delovanja in dobrega stanja teh kuhinjskih tehtnic pred uporabo natančno preberite navodila.

SPECIFIKACIJE

Opremljene z visoko natančnim senzorjem »merjenja deformacij« in visokozmogljivo procesorsko enoto za zagotavljanje natančnosti tehtanja.

- Kapaciteta: 5 kg
- Koraki: 1 g
- Enote: g/oz/ml/lb·oz
- Indikator nizkega stanja baterije/
preobremenitve
- Funkcija tare
- Samodejni izklop
- Funkcijski gumb: (vklop/izklop/tara)
- Napajanje: 2 x AAA bateriji (nista priloženi)

FUNKCIJA TIPKE

Tipka za vklop/izklop Vklp, izklop (kratko pritisnite za vklop, držite za izklop)

Tipka Z/T: Funkcija tariranja

DELOVANJE

Vzemite tehtnico iz rok, odprite pokrovček za baterije in vstavite baterije v predalček za baterije. Tehtnico postavite na ravno mizo in se prepričajte, da je stabilna.

KORAKI TEHTANJA

1. Pritisnite gumb za vklop/izklop, da vklopite napravo; po nekaj sekundah se na LCD-zaslonu prikaže »0 g«.
2. Ko je tehtnica v stanju tehtanja, nanjo položite predmet, ki ga želite tehtati; LCD-zaslon bo samodejno prikazal natančno meritev teže predmeta.

3. Če so stehani predmeti v posodi, lahko s pritiskom na gumb Z/ T preverite, koliko teže je bilo odtehtanih.
4. Po pritisku gumba vzemite predmet iz posode; na LCD-zaslonu se bo prikazala odtegnjena teža z znakom »-« poleg nje.
5. Tehnica se bo samodejno izklopila po 180 sekundah, če ni spremembe teže ali drugega delovanja.

VODNIK ZA PRIKAZ NAPAK

Ko je tehnica preobremenjena, se na LCD-zaslonu prikaže »O-LD«. Ko se na LCD-zaslonu prikaže »LO«, to pomeni, da je baterija nizka; čim prej zamenjajte baterije. Če se tehnica ne ponastavi na 0, se na LCD-zaslonu prikaže »UNST«.

NAVODILA ZA VSTAVITEV BATERIJ

Uporabite 2 bateriji AAA (nista priloženi). Odprite pokrovček za baterije na zadnji strani tehnice, vstavite 2 bateriji AAA v predalček za baterije in ga nato ponovno varno zaprite.

NASVETI ZA UPORABO IN NEGO

Tehnico postavite na čisto in ravno mizo. Največja teža, ki jo tehnica lahko prenese, je 5 kg, kar vključuje težo pred taro. Da preprečite poškodbe tehnice, je ne postavljajte v mokre, vroče ali hladne prostore. Ta izdelek je visoko natančna elektronska tehnica; tehnice ne pritiskajte in ne spuščajte, saj se zlahka poškoduje. Če je površina tehnice umazana, jo očistite z mehko krpo; Ne uporabljajte kemičnih detergentov in ne dovolite, da voda pride v notranjost tehnice.

Ta izdelek je namenjen samo za tehtanje doma. Če teža ni pravilno prikazana, pazljivo preverite baterije in njihove kontaktne točke. Če tehtnice dlje časa niste uporabljali, zamenjajte obstoječe baterije z novimi in nato poskusite znova stehtati.

