

NAVODILA ZA UPORABO

alpina®

T Teppanyaki žar plošča



MODEL: WJ-073 B

ITEM: 871125218221

A.I.&E. Adriaan Mulderweg 9-11,
5657 EM Eindhoven, The Netherlands
Edco.nl

CE



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
piles et cordons
se recyclent

A DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

A DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

5 NAVODILA ZA UPORABO
PLOŠČA ZA ŽAR TEPPAN YAKI
ARTIKEL: 871125218221
MODEL: WJ-073 B

PREBERITE IN SHRANITE TA NAVODILA

OPOZORILO: Uporaba vseh električnih naprav predstavlja tveganje požara in električnega udara ter lahko povzroči telesne poškodbe ali smrt. Prosim, da natančno upoštevate vsa varnostna navodila.



POZOR: vroča površina.

Površine se med uporabo lahko segrejejo!

- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.
- Napravo in njen kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.
- Naprava ni namenjena upravljanju z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom daljinskega upravljanja.
- Naprava je namenjena samo za uporabo v zaprtih prostorih.

POMEMBNI VARNOSTNI UKREPI

Pri uporabi električnih naprav je treba vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe, da zmanjšate tveganje požara, električnega udara in poškodb oseb, vključno z naslednjim:

- Pred uporabo naprave preberite vsa navodila.
- Ne dotikajte se vročih površin. Uporabljajte ročaje ali gumbov.
- Sonde, kabla ali vtiča ne potaplajte v vodo ali druge tekočine. Za čiščenje glejte navodila.
- Te naprave ne smejo uporabljati otroci.
- Če napravo uporabljate v bližini otrok, je potreben strog nadzor.
- Naprave ne puščajte brez nadzora.
- Ko je ne uporabljate in pred čiščenjem, jo izključite iz vtičnice. Pred namestitvijo ali razstavljanjem delov ter pred čiščenjem naprave pustite, da se ohladi na varno delovno temperaturo.

- Preden priključite kabel v stensko vtičnico, vedno priključite sondo na ploščo za kuhanje. Za izklop obrnite regulator temperature v položaj »IZKLOP« in nato izvlecite vtič iz stenske vtičnice.
 - Ne uporabljajte poškodovanih naprav. Ne uporabljajte naprave s poškodovanim kablom ali vtičem, če naprava ne deluje pravilno ali če je padla ali je poškodovana na način, zaradi katerega je uporaba nevarna. Napravo vrnite v najbližji pooblaščen servisni center na pregled, popravilo, električno ali mehansko nastavitvev.
 - Ne uporabljajte naprave na prostem ali v vlažnem prostoru.
 - Ne postavljajte je na ali v bližino vročega plinskega ali električnega gorilnika ali v segreto pečico.
 - Pri premikanju naprave, ki vsebuje vroče olje ali druge vroče tekočine, bodite izjemno previdni.
 - Pri odlaganju vroče maščobe bodite izjemno previdni.
 - Naprave ne uporabljajte, razen kot je navedeno v teh navodilih.
 - Uporaba dodatkov, ki jih ne priporoča ta proizvajalec, lahko povzroči poškodbe.
 - Kabel ne sme viseti čez rob mize ali pulta ali se dotikati vročih površin.
 - Pred čiščenjem naprave je treba odstraniti vtič, vtičnico naprave pa posušiti, preden jo ponovno uporabite. Uporabljajte samo ustrezen priključek.
 - Dostopne površine se lahko med normalno uporabo segrejejo.
- **OPOZORILO:** Oglja ali podobnih vnetljivih goriv se s to napravo ne sme uporabljati.
- To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali če so prejeli navodila o varni uporabi naprave in razumejo morebitne nevarnosti. Otroci se z napravo ne smejo igrati.
 - Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati naprav, razen če so starejši od 8 let in več, pod nadzorom odgovorne odrasle osebe. Napravo in njen kabel hranite izven dosega majhnih otrok.
 - Uporabljajte samo ustrezen priključek.
 - Te naprave ne smete potopiti v vodo.
 - Ta naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvih in podobnih okoljih, kot so:
 - Kuhinje za osebe na ladjah, v pisarnah in drugih delovnih okoljih;
 - kmečke hiše; stranke v hotelih, motelih in drugih stanovanjskih okoljih;
 - nastanitvene enote tipa prenočišča z zajtrkom.

- To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali če so prejeli navodila za varno uporabo naprave in razumejo morebitne nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Čiščenja in vzdrževanja otroci ne smejo izvajati, razen če so starejši od 8 let ali več pod nadzorom odgovorne odrasle osebe. Napravo in njen kabel hranite izven dosega majhnih otrok.

UPORABA

1. Pred prvo uporabo si oglejte NAVODILA ZA ČIŠČENJE in NASVETE ZA NEGO IN UPORABO NEPRIJEMLJIVIH POVRŠIN.
 2. Priključite glavni vtič v ustrezno ozemljeno vtičnico.
 3. Nastavite želeno temperaturo z gumbom za regulacijo temperature OFF/MIN/1/2/3/4/5. Indikator se mora prižgati.
 4. Ob prvi uporabi lahko naprava oddaja rahel vonj, kar je normalno in traja le kratek čas. Zagotovite zadostno prezračevanje.
 5. Takoj ko je ta temperatura dosežena, kontrolna lučka ugasne.
 6. Ko se žar ohladi, se samodejno ponovno segreje. Indikator sveti, dokler ni ponovno dosežena nastavljena temperatura.
 7. Vedno obrnite gumb za regulacijo temperature OFF/MIN/1/2/3/4/5 na »OFF«, da izklopite žar.
 8. Izvlecite glavni vtič iz vtičnice in nato še iz priključne vtičnice.
 9. Žar nosite za ročaje.
 10. Žar pustite, da se ohladi izven dosega otrok.
- POZOR: Površine žara bodo med normalno uporabo vroče.

NAVODILA ZA ČIŠČENJE

OPOMBA: Deli se ne smejo pomivati v pomivalnem stroju.

1. Pred čiščenjem ali premikanjem izključite napravo iz električnega omrežja in pustite, da se ohladi na varno delovno temperaturo.
2. Odstranite kabel (NE POTOPLJAJTE V VODO), obrišite z vlažno krpo in temeljito posušite.

POZOR:

Sonda in vtičnica sonde morata biti pred uporabo vedno popolnoma suha. Priključek je treba odstraniti pred čiščenjem naprave in dovod naprave posušiti, preden jo ponovno uporabite.

NASVETI ZA NEGO IN UPORABO POVRŠIN S PREMAZOM, KI SE NE PRILEPAJO

- Da preprečite praskanje površine proti prijemanju, ne zlagajte predmetov na žar.
- Za najboljše rezultate kuhanja uporabljajte srednjo do nizko temperaturo. Zelo visoke temperature lahko povzročijo razbarvanje in skrajšajo življenjsko dobo katere koli površine proti prijemanju. Če so potrebne višje temperature, žar nekaj minut predhodno segrevajte na srednji temperaturi.
- Previdno uporabljajte samo najlonske, plastične ali lesene pripomočke, da preprečite praskanje površine proti prijemanju. Nikoli ne režite hrane na žaru.
- Trdovratne madeže odstranite s plastično grobo gobico in blagim pomivalnim sredstvom;

**NE UPORABLJAJTE JEKLENE VOLNE
ČE JE NAPAVALNI KABEL POŠKODOVAN, GA MORA
ZAMENJATI PROIZVAJALEC ALI NJEGOV SERVISER ALI
PODOBNO USKLOJENA OSEBA, DA PREPREČITE TEŽAVE.**

TEHNIČNI PODATKI:

DELOVNA NAPETOST: 230 V ~ 50 Hz

MOČ: 1800 W

IP20

Napravo uporabljajte samo v kombinaciji s priloženim termostatom. Samo za uporabo v zaprtih prostorih.