



Genesis Slovenija (FACEBOOK & INSTAGRAM)

Skenirajte spodnjo QR kodo in nam sledite na našem FACEBOOK in INSTAGRAM profilu, kjer so objavljene vse NOVOSTI, NOVICE in NAGRADNE IGRE o izdelkih in blagovni znamki GENESIS!



@GenesisSlovenia



@si_genesis.zone



INSTAGRAM



FACEBOOK

NAVODILA ZA UPORABO: GAMING VOLAN GENESIS SEABORG 400

• LASTNOSTI

- Območje obračanja 270° / 900°
- Realistične stopalke
- Prestavne ročice
- Programiranje gumbov

• SPECIFIKACIJE

- Skupno število gumbov: 15
- Gumbi za ukrepanje: 10
- D-Pad: Da, 8-smerna
- Prestavne lopatice: Da
- Nožni pedali: zavora, plin
- Vhodni vmesnik: X-vhod, D-vhod

• NAMESTITEV

- **PC:** Priključek nožnega pedala (1) priključite na vtičnico na volanu (2). Povežite kabel USB z volana (4) na prosta vrata USB v računalniku. Volan je pripravljen.
- **P54:** Vstavite USB-kabel kolesa v vrata USB proste konzole. Konzola za vklop. Volan povežite prek kabla USB * s krmilnikom P54 **. Krmilnik mora biti izklopljen. Povezava krmilnika je obvezna za delo volana.

• VSEBINA PAKETA

- 1x volan
- 1x nožni pedali
- 2x pritrdilna spona
- 1x uporabniški priročnik
- Komunikacija: žična
- Vibriranje: Da
- Priključek: USB
- Dolžina kabla: 2 m
- Dimenzije koles: 35 x 29 x 28 cm
- Mere pedala: 31/18 x 23 x 14 cm

Po vzpostavitvi povezave zasveti LED indikator. Volan je pripravljen.

• **P53:** Vstavite USB-kabel na kolesu v prosta vrata USB na konzoli. Konzola za vklop. Volan zažene samodejno konfiguracijo povezave. Ko konča, bo LED svetil. Volan je pripravljen.

• **XBOX1 / 360:** priključite kabel USB volana v prosta vrata USB konzole. Konzola za vklop. Volan povežite prek kabla USB * s krmilnikom X1 / X360 **. Krmilnik mora biti izklopljen. Povezava krmilnika je obvezna za delovanje volana **. Po vzpostavitvi povezave zasveti LED indikator. Volan je pripravljen.

• **NINTENDO SWITCH:** POMEMBNO! Pred priključitvijo volana v nastavitvah konzole omogočite funkcijo podpore krmilnika PRO. Priključite kabel USB na volanu v vrata USB SWITCH postaje (s priključeno konzolo). Druga možnost je, da z adapterjem TYPE-C (ni priložen) neposredno priključite volan in konzolo. Vključite konzolo. Volan zažene samodejno konfiguracijo povezave. Ko konča, bo LED svetil. Volan je pripravljen.

* Kabel ni priložen.

** Originalni krmilnik - čeprav je priporočljiv - ni potreben. Vendar proizvajalec ne jamči, da bo vsaka zamenjava tretje osebe delovala in / ali delovala pravilno.

*** Za konzolo X360 je potreben žični krmilnik.

• PREKLOP MED NAČINI X-INPUT IN D-INPUT

• Za preklp med načinoma X-INPUT in D-INPUT, ko je volan priključen na osebni računalnik, pritisnite in držite gumb MODE 3 sekunde.

• Rdeča LED bo po končani spremembi svetila neprekinjeno.

• NASTAVITEV OBČUTLJIVOSTI VOLANA

• Pritisnite gumb PROG, rdeča lučka bo začela utripati.

• Za visoko občutljivost pritisnite puščico navzgor na D-PAD.

• Za srednjo občutljivost pritisnite puščico levo na D-PAD.

• Za nizko občutljivost pritisnite puščico navzdol na D-PAD.

• NASTAVITEV RADIJA OBRACANJA VOLANA

• Če želite spremeniti največji polmer obrata volana, uporabite stikalo za način. Levi položaj stikala označuje 900-stopinjski način, desni položaj 270-stopinjski.

• PRILAGODITEV OBRACANJA VOLANA

Če želite spremeniti dejanski * polmer obračanja glede na vaše osebne želje, naredite naslednje:

- Preklopite stikalo načina v položaj 900 stopinj.
- Pritisnite gumb PROG, rdeča lučka bo začela utripati.
- Kolo obrnite pod želeni kot (najmanj 60°) in držite.
- Pritisnite gumb OPTIONS, da potrdite spremembo.
- * Sprememba ne vpliva na dejansko območje zavoja koles, spremeni le signal.

• PROGRAMIRANJE GUMBOV

- Gumbi ABXY, L1, L2, R1 in R2 (gumbi BASE) - jih je mogoče dodeliti L-ročici, R-ročici, pedalu za plin, zavornemu pedalu, L3 in R3 (gumbi FUNCTION).
- Pritisnite gumb PROG, rdeča lučka začne hitro utripati.
- Pritisnite želeni gumb FUNCTION. Rdeča LED bo utripala opazno počasneje.
- Pritisnite želeni gumb BASE. Njegova privzeta funkcija bo dodeljena predhodno pritisnjenemu gumbu FUNCTION. Rdeča LED bo svetila neprekinjeno.

• POČISTI DODELITEV FUNKCIJE ENEGA GUMBA

- Pritisnite gumb PROG, rdeča lučka začne hitro utripati.
- Pritisnite želeni gumb FUNCTION. Rdeča LED bo utripala opazno počasneje.
- Ponovno pritisnite isti gumb FUNCTION. Rdeča lučka zasveti in funkcija gumba se obnovi.

• POČISTI DODELITEV FUNKCIJ VSEH GUMBOV

- Pritisnite gumb PROG, rdeča lučka začne hitro utripati.
- Pritisnite in 4 sekunde držite gumb OPTIONS.

• PROGRAMSKE PEDALE V PRESTAVNIH ROČICAH KOT OS

- Y
- Pritisnite gumb PROG, rdeča lučka začne hitro utripati.
- Pritisnite na D-PAD. Rdeča LED bo svetila neprekinjeno.

• POMEN GUMBOV

PC - X-INPUT	PC - D-INPUT	PS3	PS4	X1/360	SWITCH
A	3	X	X	A	B
B	2	●	+	B	A
X	4	*	*	X	Y
Y	1	-	-	Y	X
RB	6	R1	R1	RB	R
LB	5	L1	L1	LB	L
RT	8	R2	R2	RT	ZR
LT	7	L2	L2	LT	ZL
SR	12	R3	R3	SR	R3
SL	11	L3	L3	SL	L3
↑	↑	↑	↑	↑	↑
↓	↓	↓	↓	↓	↓
←	←	←	←	←	←
→	→	→	→	→	→
START	10	START	OPTIONS	MENU	+
BACK	9	SELECT	SHARE	VIEW	-
//		LX	LX	/	LX
LB	14	L2	L1	LB	ZL
RB	15	R2	R1	RB	ZR
LT	Y*	*	L2	LT	B
RT	Y*	X	R2	RT	A
X-GUIDE	13	MODE	MODE	X-GUIDE	HOME
PROGRAM	PROGRAM	PROGRAM	PROGRAM	PROGRAM	PROGRAM

• VARNOSTNE INFORMACIJE

- Artikel uporabite kot navedeno v navodilih
- Nepooblaščen popravlila ali razstavljanje naprave na koščke razveljavlja garancijo in lahko povzroči škodo na izdelku.
- Izogibajte se udarcem s trdim predmetom, sicer lahko povzročite poškodbe površine ali druge strojne opreme.
- Izdelka ne uporabljajte pri nizkih in visokih temperaturah, v močnih magnetnih poljih in v vlažnem ali prašnem ozračju.
- Naprave ne spustite, ne trkajte in je ne stresajte. Grobo ravnanje lahko poškoduje napravo.
- Reže in odprtine v ohišju so namenjene prezračevanju in ne smejo biti prikrite. Blokiranje prezračevalnih odprtin lahko povzroči pregrevanje naprave.

• SPOŠNO

- Varni izdelek v skladu z zahtevami EU.
- Izdelek je izdelan v skladu z evropskim standardom RoHS.
- Simbol WEEE (prečrtan koš na kolesih), ki označuje, da ta izdelek ni gospodinjinski odpad. Ustrezno ravnanje z odpadki pomaga pri preprečevanju škodljivih posledic za ljudi in okolje, ki so posledica nevarnih materialov, uporabljenih v napravi, ter nepravilnega skladiščenja. Ločena zbiranja gospodinskih odpadkov pomagajo reciklirati materiale in sestavne dele, iz katerih je bila naprava izdelana. Za podrobne informacije o recikliranju tega izdelka se obrnite na prodajalca ali lokalni organ.

