



## Navodila za uporabo



ChilliBoombox  
MM9210BT / MM9310BT

### SI

**INFORMACIJE O VARNOSTI**  
Pred uporabo naprave natančno preberite varnostna navodila in navodila za uporabo. Upoštevajte navodila v uporabniškem priročniku in ga shranite za poznejšo uporabo.

**Za zmanjšanje tveganja požara, električnega udara ali poškodb:**  
- Preverite, da napajalni kabel ni bo namočen na mestih, kjer bi ga lahko kdo stopil. Na kabel ne postavljajte teških predmetov, da ga ne poškodujete.  
- Preden napravo izklopite iz električnega omrežja, jo trdno primite. Nikoli ne izključujte naprave tako, da hčete za napajalni kabel. Podaljše niso priporočljive. Naprave ne izpostavljajte dežju, vlazi, kapljanju ali brizganju.  
- Na napravo ne postavljajte predmetov, napoljenih s tekočino.  
- Uporabljajte samo priporočeno dodatno opremo.  
- Ne odstranjajte pokrova ali ohišja.  
- Popravila nal trvajajo samo usposobljeni tehniki. Napravo postavite v dobro prezračevano območje, kjer naj bo oddaljena vsaj 10 cm od sosečnih predmetov.  
- Prestravilnih odprtih naprav ne zakrivajte s čopišji, prti, zaveseami itd.  
- Na napravo ne postavljajte virov toplote, kot so prižigane sveče. Namestite jo tako, da je mogoče takoj izklopiti iz električnega omrežja ali izveči vrt iz vtičnice.  
- Naprave lahko med uporabo mobilnega telefona povzročijo motnje. V tem primeru je priporočljivo povečati razdaljo med napravo in mobilnim telefonom. Izogibajte se uporabi ali shranjevanju te naprave v bližini virov toplote. Ne puščajte je v prostoru z zaprtimi vrati in okni, ki je izpostavljen sončni svetlobi. Saj lahko to deformira ohišje.  
- Zunanja poškodba napajalnega kabla ali nepravilna priključitev lahko povzroči požar ali električni udar. Izogibajte se zvojnju napajalnega kabla ali izključanju naprave v vtičnici za napajalni kabel.  
- Te naprave ne priključujte v kabinici, saj lahko to povzroči električni udar. - Če naprave ne boste uporabljali dlje časa, jo izklopite iz vira napajanja.

**Baterije**  
- Če naprave ne uporabljate dlje časa ali če jo napaja izključno 230 V električno omrežje, odstranite vse baterije, da preprečite poškodbe ali puščanje.  
- Baterije vstavite s pravilno polarnostjo (+ in -), da se izognete nevarnosti eksplozije.  
- Abakini ali manganski bateriji ne polnite.  
- Baterij ne uporabljajte brez zaščitnega premaza.  
- Baterije hranite stran od vročine in ognja.  
- Baterije ne puščajte v vročini z zaprtimi vrati in okni ali izpostavljenih neposredni sončni svetlobi dlje časa.  
- Rabljene baterije zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

**FM pasovni sprejem:** 87.5 - 108 MHz

### SI

**Opis funkcij / gumbov**  
**VKLOP/IZKLOP**  
1. Vklop/izklop: Pritisnite za vklop enote, ko je izklopljena. Dolgo pritisnite za izklop enote, ko je vklopljena.  
2. Izberite način vhoda USB / AUX IN / RADIO / BT, ko je priključen USB, brez povezave USB, pritisnite, da izberete način BT / AUX IN / RADIO.  
**PREDVLAJ / PREDNORI / SAMODEJNO SKENIRANJE**  
1. Nadzor predvajanja/pavze med predvajanjem MP3 (način USB / BT)  
2. Samodejno iskanje radijskih programov FM pod statusom FM.  
3. Pritisnite za vklop/izklop zvoka v načinu predvajanja AUX.  
**PONOVI TEV / UGLAŠEVANJE**  
1. Pod statusom FM pritisnite za FINE TUNING zmanjšanje frekvence.  
**ENAKO / TUNING +**  
1. Pri predvajanju MP3 (stanje USB / BT) pritisnite, da spremenite način predvajanja EQ.  
2. Pod statusom FM pritisnite za FINE TUNING povečanje frekvence.  
**GLASNOST + / GLASNOST -**  
Pritisnite za zmanjšanje ali povečanje glasnosti predvajanja.  
**MAPA / FREJ**  
1. V razdelku Predvajanje MP3 (stanje USB) s kratkim pritiskom spremenite predvajanje prejete skladbe, z dolgim pritiskom premaknete prejeto mapo in med predvajanjem se premakne na prvo skladbo za predvajanje. Če obstaja samo ena mapa.  
2. Pod statusom radija FM, kratko pritisnite za SAMODEJNO ISKANJE prejete programa in začnete predvajati. Dolgo pritisnite, da spremenite prejeto / shranjen program in začnete predvajati.  
**MAPA / NASLEDNJA**  
1. V razdelku Predvajanje MP3 (stanje USB) kratko pritisnite, da spremenite predvajanje naslednje skladbe, z dolgim pritiskom se pomaknete na naslednjo mapo in med predvajanjem se bo premaknila na zadnjo skladbo za predvajanje, če obstaja samo ena mapa.  
2. Pod statusom radija FM, kratko pritisnite za SAMODEJNO ISKANJE naslednjega programa in začnete predvajati. Dolgo pritisnite, da spremenite naslednji shranjeni program in začnete predvajati.  
**POZORI**  
Zavosna izdelka in tehnične specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. To velja predvsem za tehnične specifikacije, programsko opremo in uporabniški priročnik. Ta uporabniški priročnik je namenjen splošnem namenu, za uporabo izdelka. Proizvajalec in distributer ne prevzemata nobene odgovornosti za morebitne netočnosti zaradi napak v opisu v tem uporabniškem priročniku.  
Pravilno odstranjevanje naprave: Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odlagati med gospodinjstve odpadke v celotni Evropi uniji. Da bi preprečili morebitno škodo za okolje in ljudi zaradi neradodarnega odlaganja odpadkov, izdelek odnesite pristojnemu organu za ravnanje z odpadki, da zagotovite njegovo ponovno uporabo surovin. Za vrsto naprave uporabite ustrezne sisteme za vračilo in zbiranje ali se obrnite na prodajalca. Na tej stopnji je mogoče izdelek reciklirati na okoli prijazen način.



SERVICE INFOLINE  
tel: +48 22 332 34 63 or e-mail: [serwis@manta.com.pl](mailto:serwis@manta.com.pl)

