

NAVODILA ZA UPORABO

alpina®



ARTIKL: 871125233384
A.I.&E Adriaan Mulderweg 9-11 5657
EM Eindhoven, Nizozemska edco.nl

CE



FR
Cet appareil,
ses accessoires,
piles et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

NAVODILA ZA UPORABO

MODEL: ZY-518

50–60 Hz, 760 W, RAZRED I

ARTIKEL: 871125233384

Za vašo varnost in nadaljnje uživanje v tem izdelku pred uporabo vedno natančno preberite navodila za uporabo.

POMEMBNI VARNOSTNI UKREPI

• PREBERITE VSA NAVODILA

- Uporabljajte samo v gospodinjstvu.
- Ne dotikajte se vročih površin. Uporabljajte ročaj ali gumb.
- Za zaščito pred nevarnostjo električnega udara ne potaplajte kabla, vtiča ali kuhalne enote v vodo ali katero koli drugo tekočino.
- Kadar katero koli napravo uporabljajo otroci ali so v njeni bližini, je potreben strog nadzor. • Izključite vtič iz vtičnice, ko naprave ne uporabljate, in pred čiščenjem. Pred nameščanjem ali odstranjevanjem delov ter pred čiščenjem naprave pustite, da se ohladi. • Ne uporabljajte naprave, ki je poškodovana, nepravilno deluje ali je bila kakor koli drugače poškodovana. Da bi se izognili nevarnosti električnega udara, naprave nikoli ne poskušajte popraviti sami. Odnosite jo v pooblaščen servis na pregled in popravilo. Nepravilna ponovna montaža lahko predstavlja nevarnost električnega udara med uporabo naprave.
- Uporaba dodatnih nastavkov, ki jih proizvajalec ne priporoča, lahko povzroči požar, električni udar ali poškodbe oseb. • Ne uporabljajte na prostem ali v komercialne namene. • Ne pustite, da napajalni kabel visi čez rob mize ali pulta ali se dotika vročih površin.
- Ne postavljajte na ali v bližino vročega plinskega ali električnega gorilnika ali segrete peči.
- Po uporabi izključite napravo iz električnega omrežja.
- Naprave ne uporabljajte za nič drugega kot za predvideno uporabo.
- Ne uporabljajte je z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom daljinskega upravljanja.
- Pri premikanju naprave, ki vsebuje vroče olje ali druge vroče tekočine, bodite izjemno previdni.
- To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi.

sposobnosti ali pomanjkanje izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so prejeli navodila o varni uporabi naprave in razumejo s tem povezane nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in so pod nadzorom.

- Napravo in njen kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.
- Med delovanjem naprave je lahko temperatura dostopnih površin visoka.
- Naprave niso namenjene upravljanju z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom daljinskega upravljanja.
- POZOR: vroča površina.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.
- Naprave ne uporabljajte z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom daljinskega upravljanja.

POZOR:

- Naprava, stranice in zgornji del naprave se zelo segrejejo. Izogibajte se stiku. Nevarnost opeklin! Držite samo za ročaj.
- Naprava mora biti med uporabo vedno v vodoravnem položaju.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.
- Naprave ne potapljajte v nobeno tekočino.
- Temperatura dostopnih površin je lahko med delovanjem naprave visoka.
- OPOZORILO: Oglja ali podobnih vnetljivih goriv se ne sme uporabljati s to napravo.
- To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali če so prejele navodila o varni uporabi naprave in razumejo morebitne nevarnosti. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci brez nadzora.



- Pomen prečrtanega smetnjaka na kolesih:
- Električnih naprav ne odlagajte med nesortirane komunalne odpadke, temveč uporabljajte ločene zbiralnike.
- Za informacije o razpoložljivih sistemih zbiranja se obrnite na lokalno upravo.
- Če električne naprave odvržete na odlagališča ali smetišča, lahko nevarne snovi pronikajo v podtalnico in pridejo v prehranjevalno verigo, kar škoduje vašemu zdravju in dobremu počutju.
- Pri zamenjavi starih naprav z novimi je prodajalec zakonsko dolžan, da vašo staro napravo prevzame nazaj za brezplačno odvoz.

OPOZORILO: ZA ZMANJŠANJE NEVARNOSTI POŽARA ALI ELEKTRIČNEGA UDARA NAJ POPRAVILA IZVAJA SAMO POOBLAŠČENO OSEBJE.

TA NAVODILA SHRANITE SAMO ZA GOSPODINJSKO UPORABO.

Če vtič ne ustreza popolnoma električni vtičnici, se obrnite na usposobljenega električarja. Vtiča ne spreminjajte na noben način in ne uporabljajte adapterja.

OPIS DELOV

1. Zgornje ohišje
2. Rdeča leča
3. Zelena leča
4. Dekorativne plošče
5. Spodnje ohišje
6. Ključavnica
7. Plošča



NAVODILA ZA UPORABO

- Napravo priključite v ustrezno vtičnico.
- Rdeča in zelena lučka zasvetita in površine za peko se segrejejo.
- Napravo je treba pred peko na žaru segreti. Medtem pripravite hrano.
- Takoj ko se naprava segreje, se prižge zelena lučka.
- Zdaj lahko začnete s peko na žaru.
- Odprite napravo pri zapornici.
- Zaprite napravo in se prepričajte, da je zapornica zaskočena.
- Pozor: Če je v živilih preveč nadeva, naprave ne bo mogoče zapreti. Odstranite nekaj nadeva. Naprave nikoli ne zapirajte na silo.
- Med peko se termostat za uravnavanje temperature izklopi in ponovno prižge. Prav tako se kontrolna lučka izklopi in ponovno prižge.
- Po končanem pečenju na žaru (približno 2–3 minute) odprite zapornico in s pomočjo ravne lesene ali plastične lopatice odstranite živila. Nikoli ne uporabljajte ostrih ali kovinskih predmetov (npr. nožev, kovinskih lopatic itd.), saj lahko s tem poškodujete teflonski premaz.
- Če želite prestaviti hrano na žar, ponovno zaprite napravo in počakajte, da se površine za opekanje dovolj segrejejo.
- Ko kontrolna lučka ponovno zasveti, lahko postopek opekanja ponovite, kot je opisano zgoraj.
- Po končanem pečenju na žaru takoj izključite omrežni vtič. Odprite napravo in jo pustite, da se ohladi.

POZOR:

- Površine za žar, stranice in zgornji del naprave se zelo segrejejo. Izogibajte se stiku. Nevarnost opeklin! Držite samo za ročaj.
- Naprava mora biti med uporabo vedno v vodoravnem položaju.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.
- Naprave ne potapljajte v nobeno tekočino.
- Temperatura dostopnih površin je lahko med delovanjem naprave visoka.
- OPOZORILO: Oglja ali podobnih vnetljivih goriv ne smete uporabljati s to napravo.

ČIŠČENJE IN NEGA

- Najprej izključite omrežni vtič!
- Napravo čistite šele, ko se popolnoma ohladi.
- Ohišje in površine za peko opekača kruha očistite z mehko, vlažno krpo.
- Ostanke kruha ali drobtin hrane najlažje odstranite z zelo mehko krtačo.
- Za čiščenje nikoli ne uporabljajte abrazivnih čistilnih sredstev ali ostrih predmetov (npr. krtače za drgnjenje ali noža).
- Pozor: Naprave ne potaplajte v vodo ali druge tekočine. Obstaja smrtna nevarnost zaradi električnega udara.
- Ta naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu in podobnih okoljih, kot so:
 - kuhinje za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih
 - kmečke hiše
 - stranke v hotelih, motelih in drugih stanovanjskih okoljih
 - nastanitvene enote tipa prenočišča z zajtrkom.