

3,6 kW prenosni EV polnilec



navodila za uporabo

Previdnostni ukrepi pred uporabo

Zahvaljujemo se vam za nakup in uporabo polnilnih kablov za električna vozila našega podjetja. Za pravilno uporabo izdelka pred polnjenjem natančno preberite ta uporabniški priročnik.

Opozorilo

- Strogo je prepovedano polniti opremo v deževnih dneh.
- Strogo je prepovedano potapljati priključno napravo za izmenični polnilnik v vodo.
- Strogo je prepovedano stopati na polnilni kabel, ga vleči, upogibati ali vezati.
- Strogo je prepovedano postavljati napravo v bližino predmetov, ki med polnjenjem lahko ustvarijo visoke temperature.
- Strogo je prepovedano postavljati napravo v vozilo ali zaprt prostor med polnjenjem.
- Ne vstavljajte prstov v polnilni vtič.
- Najprej priključite napajalni kabel in prilagodite tok.
- Na koncu ga priključite v avto za polnjenje.
- Ta izdelek ne vsebuje nobenih vzdrževalnih delov. Prosim, da ga ne poskušate popravljati ali vzdrževati sami.

Bodite previdni!

- Ta izdelek je namenjen samo polnjenju električnih vozil.
- Prepričajte se, da polnilna oprema nima neobičajnih znakov, kot so praske, rja, razpoke ali površinske poškodbe;
- Ne uporabljajte te naprave, če je polnilni kabel poškodovan.
- Če se naprava ne polni normalno v skladu z navodili za uporabo, se za popravilo obrnite na prodajalca.
- Ne polnite, če sta vtič (konica pištole) in vtičnica (ženska vtičnica) zelo umazana ali vlažna. Obrišite s suho in čisto krpo, da zagotovite čistočo polnilnega vtiča in vtičnice.

- Med polnjenjem zagotovite prežračevanje polnilne naprave, da zagotovite odvajanje toplote izdelka med polnjenjem. Opomnik: Zaradi prekomernega toka med polnjenjem vozil z novo energijo kablov ne ovijajte in ne nameščajte. V nasprotnem primeru bo odvajanje toplote oteženo, kar bo povzročilo požar in nepotrebne izgube. Polnilni tok vozila je nastavljen. Preden vstavite polnilno pištolo v vozilo, vklopite in prilagodite tok ustrezne vtičnice. Prevelika nastavitve toka lahko pregori vtič in vtičnico.

Previdnostni ukrepi pred uporabo

Zahvaljujemo se vam za nakup in uporabo naših polnilnih kablov za električna vozila. Za pravilno uporabo tega izdelka, prosimo,

o Pred polnjenjem natančno preberite ta priročnik.

Opozorilo

- Strogo prepovedano je polnjenje naprave v deževnih dneh.
- Strogo prepovedano je potopiti priključek polnilnika na izmenični tok v vodo.
- Strogo prepovedano je stopati na, vleči, upogibati ali vezati polnilni kabel.
- Strogo prepovedano je postavljati napravo v bližino predmetov, ki med polnjenjem lahko ustvarijo visoke temperature.
- Strogo prepovedano je postavljati napravo v vozilo ali v tesno zaprt prostor med polnjenjem. • Ne vstavljajte prstov v polnilni vtič.
- Najprej priključite napajalni kabel in prilagodite tok.
- Nato napravo priključite na avto, da začnete polniti.
- Ta izdelek ne vsebuje delov, ki bi jih lahko uporabnik servisiral. Ne poskušajte sami popravljati ali prilagajati naprave.

Bodite previdni!

- Ta izdelek je namenjen samo polnjenju električnih vozil.
 - Prepričajte se, da je polnilna oprema brez poškodb, kot so praske, rja, razpoke ali površinske poškodbe.
 - Naprave ne uporabljajte, če je polnilni kabel poškodovan.
 - Če se naprava ne polni pravilno v skladu z navodili, se za servis obrnite na prodajalca.
 - Ne polnite, če sta vtič (konica pištole) ali vtičnica (ženska vtičnica) umazana ali vlažna. Obrišite ju s čisto, suho krpo, da zagotovite, da sta čista.
 - Med polnjenjem zagotovite ustrezno prežračevanje naprave, da se med delovanjem omogoči odvajanje toplote.
- Pomembno obvestilo: Pri polnjenju električnih vozil z veliko porabo ne ovijajte ali tesno snopirajte kablov. To bo oviralo odvajanje toplote in lahko povzroči pregrevanje, požar ali poškodbo naprave.
- Polnilni tok vozila je mogoče prilagoditi. Preden priključite polnilno pištolo na vozilo, se prepričajte, da je vtičnica vklopljena in nastavljena na ustrezen tok. Previsoka nastavitve toka lahko povzročijo, da vtič ali vtičnica pregori.

Navodila za uporabo

1. Priključite napajalni kabel (16A) in držite tipko START 3 do 5 sekund, dokler se ne prižgejo vse utripajoče lučke. Na zaslonu se bo prikazalo »trenutna nastavev / časovnik nastavljen / ozemljitev«. Pritisnite START, da izberete »trenutna nastavev«, in držite 3 do 5 sekund, dokler se ne prižgejo vse utripajoče lučke. Na zaslonu se bo prikazalo »8A 10A 13A 16A«.

Pritisnite START, da izberete tok, ki ustreza vašemu vozilu. Pritisnite START in držite 3 do 5 sekund, dokler se ne prižgejo vse utripajoče lučke in je nastavev končana.

2. Vstavite polnilno pištolo v polnilno vtičnico avtomobila.
3. Vozilo se je začelo polniti. Ko je polnjenje končano, najprej izključite konico pištole in nato napajalni kabel (pri nekaterih avtomobilih je treba pred izključitvijo pištole izklopiti način polnjenja).

4. Nastavev brez ozemljitve: držite START 3 do 5 sekund, dokler se ne prižgejo vse utripajoče lučke. Na zaslonu se bo prikazalo: pritisnite START, da izberete »ozemljitev«, in držite 3 do 5 sekund, dokler se ne prižgejo vse utripajoče lučke. Na zaslonu se bo prikazalo »da, ozemljitev / brez ozemljitve«. Pritisnite START, da izberete zeleni način ozemljitve. Pritisnite START in držite 3 do 5 sekund, dokler se ne prižgejo vse utripajoče lučke in je nastavev končana.

5. Nastavitve za načrtovano polnjenje: držite START 3 do 5 sekund, dokler se ne prižgejo vse utripajoče lučke. Na zaslonu se bo prikazalo »trenutna nastavev / nastavev časovnika / ozemljitev«. Pritisnite START, da izberete »nastavev časovnika«, in držite START 3 do 5 sekund, dokler se ne prižgejo vse utripajoče lučke. Na zaslonu se bo prikazalo »0h 2h 4h 8h«. Pritisnite START, da izberete zeleni čas. Pritisnite START in ga držite 3 do 5 sekund, dokler se ne prižgejo vse utripajoče lučke in nastavev ni končana.

Parametri izdelka

Izvedba standard	1. GB/T 20234.1/2-2015 2. IEC 62196-2
Električna zmogljivost	
Nazivna napetost	250 V
Nazivni tok	8 A / 10 A / 13 A / 16 A
Moč	3,5 kW
Odporna napetost	2000 V AC za 1 minuto brez preboja
Izolacijska upornost	≥ 5000 MΩ

Okoljska učinkovitost

Delovna temperatura	-20 °C ~ +50 °C
Relativna vlažnost	≤ 95 % (pri 40 °C)
Stopnja zaščite	IP55 (ko je polnilni vtič priključen)

Mehanska zmogljivost

Mehanska življenjska doba	More than 10,000 cycles
Vstavljanje / Izvlečenje	
Force	≤ 100 N
Zaklepanje ločitve	
Force	≥ 300 N
Odpornost na vibracije	10–80 Hz, amplitude 0.75 mm 81–500 Hz, acceleration 20 g 500–2000 Hz, acceleration 18 g

Specifikacije materiala

Školjka	Termoplastična inženirska plastika (skladna z ROHS)
Kontaktni deli	Bakrena zlitina, posrebrena površina s termoplastičnim zgornjim delom
Tesnilni deli	Silikonski elastomer

Poziv k napaki

Screen display	Indicator light flash	Cause of malfunction	Metode za odpravljanje težav
E1	1	Prenapetost	Vhodna napetost je previsoka. Napetost ne sme presežati 260 V AC. Vhodna
E2	2	Prenizka napetost	napetost je prenizka. Napetost ne sme biti nižja od 110 V AC. Preverite, ali
E3	3	Prevelik tok	nastavljeni tok ustreza vtičnici.
E4	4	Napaka ozemljitve	1. Če je ozemljitev nastavljena, je treba uporabiti ozemljitveno žico. 2. Nastavite način brez ozemljitvene žice.
E5	5	Puščanje električne energije	1. Preverite, ali je bil izdelek izpostavljen vodi. Če je bil, ga vrnite v tovarno na popravilo. 2. Preverite, ali je na konici pištole voda. Če je, jo lahko posušite s sušilnikom za lase.
E6	6	Okvara CP	Preverite, ali je igla CP na konici pištole nepoškodovana. Če ni, jo vrnite v tovarno na popravilo.
E7	7	Previsoka temperatura	Ustavite stroj in izklopite napajanje. Počakajte, da se oprema ohladi, in jo nato ponovno zaženite. Polnilno pištolo morate uporabljati v dobro prezračevanem prostoru. Vrniti jo je treba v tovarno na popravilo.
E8	8	Okvara relaja	