

PRENOSNI POLNILEC ZA ELEKTRICNA VOZILA

TYPE 2



Navodila

SL UPORABNIŠKI PRIROČNIK

- 1, Vstavite vtič CEE v vtičnico CEE, Če potrebujete adapter Shuko. najprej priključite adapter na vtič CEE in nato adapter v vtičnico,
- 2, Pritisnite gumb na ohišju naprave 3 sekunde. da vstopite v način izbire polnilnega toka, Na voljo so možnosti 8/10/13/16 A,
- 3, Po 3 sekundah neaktivnosti polnilnik preide v način izbire trajanja polnjenja, Na voljo je od 1 ure do 12 ur,
- 4, Po dodatnih 3 sekundah se nastavitve shranijo v pomnilnik polnilnika in naprava vstopi v način polnjenja,
- 5, Vstavite vtič tipa 2 v polnilno vtičnico vozila, Postopek polnjenja se bo samodejno začel po uspešnem zaznavanju električnega vozila,
- 6, Ko je postopek polnjenja končan. izključite napajalni priključek iz vozila. odstranite vtič in odklopite polnilnik iz vira napajanja,

Specifikacije:

Evropski standardni vtič (rdeč CEE) 3 faze

Enofazni adapter CEE na Shuko

Dolžina kabla: 5 metrov (16.5 čevljev)

Nazivna vhodna napetost: 85–380 V AC

Nazivna izhodna napetost: 85–380 V AC

Nazivni tok: privzeto 16 A, Nastavljivo 8/10/13/16A

Nazivna moč: Do 11 kW na 3 fazah (3.7 kW na 1 fazi)

Zaščita pred preostalim tokom:

Tip A + DC 6mA (30mA AC RCD + 6mA DC RCD)

Izolacijska upornost kabla: > 1000MG (DC500V)

Kontaktna upornost: 0.5mG MAX

Protipožarna odpornost ohišja: UL94V-0

Velikost kabskega snopa: 3*6mm² + 1*0.5mm²

Z LED zaslonom za prikaz temperature. časa polnjenja in dejanskega toka z zaščito pred uhajanjem toka. zaščito pred prenapetostjo ali prenizko napetostjo. zaščito pred preobremenitvijo (samopreverjanje ponovnega polnjenja). zaščito pred strelo. zaščito pred pregrevanjem

Navodila za kodo napake

Koda napake	Rešitev
ED: Zaščita pred uhajanjem električne energije	Ponovno priključite priključke. Če težava še vedno ni uspela, se obrnite na službo za stranke.
E1: Zaščita pred zemeljskim stikom	
E2: Zaščita pred napako signala CP	
E3: Zaščita pred preobremenitvijo	Samodejno se bo povrnilo v normalno stanje vsakih 5 minut, če se koda napake pojavi po 3 vrsticah, priključite terminale ali se obrnite na službo za stranke.
E4: Zaščita pred prenapetostjo	Počakajte 5 sekund, da se električno omrežje stabilizira. Če se koda napake prikazuje dlje časa, ponovno priključite priključke ali se obrnite na službo za stranke.
E5: Zaščita pred prenizko napetostjo	Počakajte 5 sekund, da se stanje električnega omrežja stabilizira. Če se koda napake prikazuje dlje časa, ponovno priključite terminale ali se obrnite na službo za stranke.
E6: Zaščita pred pregrevanjem	Pustite, da se ohladi, in ga ponovno priključite. Temperatura okolice mora biti pod 60 °C. Če še vedno ne deluje, se obrnite na službo za stranke.
E7: Zaščita pred napako releja	Priključite priključke. Če še vedno ne deluje, se obrnite na službo za stranke.
EB: Zaščita pred napako UAR I	