

PRENOSNI HITR POLNILNIK ZA ELEKTRIČNA VOZILA

TYPE 2



NAVODILA

SL UPORABNIŠKI PRIROČNIK

1. Vtič CEE vstavite v vtičnico CEE. Če potrebujete adapter Shuko, najprej priključite adapter na vtič CEE in nato adapter v vtičnico.
2. Za vstop v način izbire polnilnega toka pritisnite gumb na ohišju naprave in ga držite 3 sekunde. Na voljo so naslednje možnosti: 8/10/13/16/20/24/32 A. Privzeta vrednost je 16 A.
3. Po 3 sekundah neaktivnosti polnilnik preklopi v način izbire trajanja polnjenja. Na voljo je od 1 ure do 12 ur.
4. Po dodatnih 3 sekundah se nastavitve shranijo v pomnilnik polnilnika in naprava preklopi v način polnjenja.
5. Vtič tipa 2 vstavite v polnilno vtičnico vozila. Postopek polnjenja se bo samodejno začel po uspešnem zaznavanju električnega vozila.
6. Ko je postopek polnjenja končan, izključite napajalni priključek iz vozila, odstranite vtič in polnilnik odklopite iz vira napajanja.

Specifikacije:

Evropski standardni vtič (CEE moder) 1-fazni

Adapter CEE na Shuko 1-fazni

Dolžina kabla: 5 metrov (16,5 čevljev)

Nazivna vhodna napetost: 85–265 V AC

Nazivna izhodna napetost: 85–265 V AC

Nazivni tok: privzeto 16 A, nastavljen 8/10/13/16/20/24/32 A

Nazivna moč: Polnjenje do 7,4 kW

Zaščita pred preostalim tokom:

Tip A+DC 6 mA (30 mA AC RCD + 6 mA DC RCD_)

Izolacijska upornost kabla: >1000 MG (DC500 V)

Kontaktna upornost: 0,5 mG MAX

Protipožarna odpornost ohišja: UL94V-0

Velikost kablskega snopa: $3 \times 6 \text{ mm}^2 + 1 \times 0,5 \text{ mm}^2$

Z LED zaslonom za prikaz temperature, časa polnjenja in dejanskega toka

Z zaščito pred uhajanjem toka, prenapetostjo ali zaščito pred nizko napetostjo, zaščita pred preobremenitvijo (samopreverjanje okrevanja), zaščita pred strelo, zaščita pred pregrevanjem

Napake

Napaka	Rešitev
E0: Zaščita pred uhajanjem električne energije	Ponovno priključite priključke. Če težava še vedno ne uspe, se obrnite na službo za stranke.
E1: Zaščita pred zemeljskim stikom	
E2: Zaščita pred napako signala CP	
E3: Zaščita pred preobremenitvijo	Samodejno se bo trikrat vsakih 5 minut vrnilo v normalno stanje. Če se koda napake po treh ponovitvah še vedno prikaže, ponovno priključite priključke ali se obrnite na službo za stranke.
E4-: Zaščita pred prenapetostjo	Počakajte 5 sekund, da se električno omrežje stabilizira. Če se koda napake prikazuje dlje časa, ponovno priključite priključke ali se obrnite na službo za stranke.
E5: Zaščita pred prenizko napetostjo	Počakajte 5 sekund, da se električno omrežje stabilizira. Če se koda napake prikazuje dlje časa, ponovno priključite priključke ali se obrnite na službo za stranke.
E6: Zaščita pred pregrevanjem	Pustite, da se ohladi, in ga ponovno priključite. Temperatura okolice mora biti pod 60 °C. Če težava še vedno ne uspe, se obrnite na službo za stranke.
E7: Zaščita pred napako releja	Ponovno priključite priključke. Če težava še vedno ne uspe, se obrnite na službo za stranke.
E8: Zaščita pred napakami UART	