

PRENOSNI POLNILNIK ZA ELEKTRIČNA VOZILA

TYPE 2

32A

22kW

CABLE
LENGTH **7m**



Navodila

UPORABNIŠKI PRIROČNIK

1. Vtič CEE vstavite v vtičnico CEE. Če potrebujete adapter Shuko, najprej priključite adapter na vtič CEE in nato adapter v vtičnico.
2. Za vstop v način izbire polnilnega toka pritisnite gumb na ohišju naprave in ga držite 3 sekunde. Na voljo so naslednje možnosti: 8/10/13/16/20/24/32 A.
3. Po 3 sekundah neaktivnosti polnilnik preklopi v način izbire trajanja polnjenja. Na voljo je od 1 ure do 12 ur.
4. Po dodatnih 3 sekundah se nastavitve shranijo v pomnilnik polnilnika in naprava preklopi v način polnjenja.
5. Vtič tipa 2 vstavite v polnilno vtičnico vozila. Postopek polnjenja se bo samodejno začel po uspešnem zaznavanju električnega vozila.
6. Ko je postopek polnjenja končan, izključite napajalni priključek iz vozila, odstranite vtič in polnilnik odklopite iz vira napajanja.

Specifikacije:

Evropski standardni vtič (rdeč CEE) 3 faze, adapter CEE na Shuko 1 faza

Dolžina kabla: 7 metrov (23 čevljev)

Frekvenca: 50 Hz/60 Hz

Nazivna vhodna/izhodna napetost: 1 faza 85–250 V AC, 3 faze 85–380 V AC

Nazivni tok: privzeto 16 A, nastavljen 8/10/13/16/20/24/32 A

Nazivna moč: do 22 kW na 3 fazah (7,4 kW na 1 fazi)

Zaščita pred preostalim tokom: tip A+DC 6 mA (30 mA AC RCD + 6 mA DC RCD)

Stopnja zaščite IP: IP55

Delovna temperatura: -20 °C~+60 °C

Delovna nadmorska višina: <2000 m

Statična moč: <2,5 W

Izolacijska upornost kabla: >1000 MΩ (DC500V)

Kontaktna upornost: MAX 0,5mΩ

Protipožarna odpornost ohišja: UL94V-0

Velikost kablskega snopa: 5*6mm²+1*0,5mm²

Z LED zaslonom za prikaz temperature, časa polnjenja in dejanskega toka

Z zaščito pred uhajanjem toka, zaščito pred prenapetostjo ali prenizko napetostjo, zaščito pred preobremenitvijo (samopreverjanje ponovnega polnjenja), zaščito pred strelo, zaščito pred pregrevanjem

Navodila za kodo napake

Napaka	Rešitev
E0: Zaščita pred uhajanjem električne energije	Ponovno priključite priključke. Če težava še vedno ne uspe, se obrnite na službo za stranke.
E1: Zaščita pred zemeljskim stikom	
E2: Zaščita pred napako signala CP	
E3: Zaščita pred preobremenitvijo	Samodejno se bo trikrat vsakih 5 minut vrnilo v normalno stanje. Če se koda napake po treh ponovitvah še vedno prikaže, ponovno priključite priključke ali se obrnite na službo za stranke.
E4: Zaščita pred prenapetostjo	Počakajte 5 sekund, da se električno omrežje stabilizira. Če se koda napake prikazuje dlje časa, ponovno priključite priključke ali se obrnite na službo za stranke.
E5: Zaščita pred prenizko napetostjo	Počakajte 5 s, medtem ko se stanje električnega omrežja stabilizira. Če se koda napake pojavlja dlje časa, ponovno priključite terminale ali se obrnite na servisno službo.
E6: Zaščita pred pregrevanjem	Pustite, da se ohladi, in ga ponovno priključite. Temperatura okolice mora biti pod 60 °C. Če težava še vedno ne uspe, se obrnite na službo za stranke.
E7: Zaščita pred napako releja	Ponovno priključite priključke. Če težava še vedno ne uspe, se obrnite na službo za stranke.
E8: Zaščita pred napakami UART	