



16"
STAND
FAN

3 nastavljive hitrosti
Moč 40W
MESH mreža

Producer:
PLATINET S.A.
30-798 Krakow,
Sliwiaka 48, PL
www.platinet.eu

**UPORABNIŠKI
PRIROČNIK**

PLATINET

41 cm talni ventilator

UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Številka modela PSF1616W/B/G



NAVODILA SL MONTAŽA

Spodnje cev s cevnim nosilcem pritrдите na pesto križnega podstavka s priloženim vijakom. Zgornjo cev izvlecite, vstavite cevni priključek skozi zgornjo cev in privijte. Motor s stikalnim prostorom pritrдите na zgornjo cev. Prepričajte se, da je stikalni prostor popolnoma potisnjen na zgornjo cev in pritrjen s priloženim vijakom. Odvijte matico za pritržitev zaščite o ohišja motorja. Zadnji ščitnik trdno namestite na ohišje motorja in ga nato pritrđite tako, da matico za pritrđitev zaščite trdno obrnete v smeri urinega kazalca. Rezilo potisnite vzdolž gredi motorja in ga trdno pritrđite z rezilom. Sprednji ščitnik obesite na zadnji ščitnik s priloženim pritrđilnim elementom na robu zaščite in nato pritrđite s priloženimi zaponkami.

PRED UPORABO

- Za maksimalen pretok zraka se izogibajte nameščanju ventilatorja v bližino zaves in majhnih vogalov.
 - Ne prijemajte vtičev z mokrimi rokami, da se izognete nevarnosti električnega udara.
 - Med delovanjem ventilatorjev se izogibajte vtikanju rok ali drugih predmetov v delovanje lopatic.
 - Pred uporabo odstranite embalažo in popolnoma odvijte kabel.
 - Ventilator pritrđite na podstavek in ga postavite na ravno površino ali na rob mize.
 - Gumb za upravljanje premaknite v položaj 1 za nizko hitrost ali v položaj 2 za visoko hitrost. Za izklop premaknite gumb za upravljanje v položaj 0.
- Preverite, ali napetost, navedena na izdelku, ustreza vaši napajalni napetosti.

NADZOR NIHANJA

Za nihanje pritisnite gumb za nihanje. Za ustavitev povlecite gumb za nihanje. POZOR

Preberite in shranite ta navodila za morebitno poznejšo uporabo. Nepravilna namestitev lahko povzroči nevarnost požara, električnega udara ali resnih poškodb oseb. Pred čiščenjem, servisiranjem, vzdrževanjem in premikanjem z ene lokacije na drugo je treba vtič izvlačiti iz vtičnice. Ventilator mora biti med delovanjem postavljen na ravno in stabilno površino, da se prepreči prevrnitev. Ventilatorja ne postavljajte v vlažne prostore ali prostore z visoko vlažnostjo (na primer v kopalnico). Ne vstavljajte prstov ali drugih predmetov skozi zaščito ventilatorja. Če ventilatorja ne uporabljate, ga izključite iz električnega omrežja. To ni igrača. Hranite izven dosega otrok. Naprava ni namenjena za uporabo osebam (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi ali senzoričnimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja, razen če so pod nadzorom osebe, odgovorne za njihovo varnost, ali so jim dale navodila o uporabi naprave. Otroke je treba nadzorovati, da se ne igrajo z napravo. Če je kabel poškodovan, ga mora zamenjati serviser ali usposobljen tehnik.

SPECIFIKACIJA

- 230 V, 50 Hz, 40 W
- VDE DVOJNI OKROGLI VTIČ
- MREŽAST ŽAR
- 3 HITROSTI
- 3 PP REZILA
- NASTAVLJIVA VIŠINA
- VIŠINA: 120 CM
- DESNO IN LEVO NOSCILACIJA
- PREČNA PODSTAVA: 60 X 60 CM
- PC/BELA ŠKATLA