

# NAVODILA ZA UPORABO

alpina®

## Kuhinjska tehtnica



ARTIKEL: 871125227235

A.I.&E. Adriaan Mulderweg 9-11

5657 EM Eindhoven, Nizozemska

Edco UK Ltd, 1. nadstropje, Two Chamberlain

Square B3 3AX, Birmingham, Združeno

kraljestvo

edco.nl

CE UK  
CA



FR  
Cet appareil,  
ses accessoires,  
piles et cordons  
se recyclent

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

---

## **[SL] DIGITALNA KUHINJSKA TEHTNICA (do 5 kg)**

**Za pravilno uporabo in vzdrževanje te kuhinjske tehtnice pred prvo uporabo preberite ta navodila.**

### **SPECIFIKACIJE**

- Opremljen z visoko natančnim senzorjem "deformacijskim merilnikom" in visokozmogljivo procesorsko enoto za zagotavljanje natančnosti tehtanja
- Nosilnost: največ 5 kg
- Samodejni izklop
- Indikator nizke porabe energije "LO"
- Funkcija tare
- Indikator preobremenitve "O-LD"

### **TEHNIČNI PARAMETRI**

1. Nosilnost: največ 5 kg
2. Natančnost prikaza: 1 g
3. Baterija: 1\* 3V CR2032
4. Vrsta zaslona: LCD

### **KLJUČNE FUNKCIJE**

- Gumb VKLOP/IZKLOP: Vkllop, izklop
- Gumb Tara: Prikaz "-"
- Gumb UNIT: Izbira enot (g/lb/oz/kg)

### **SETUP**

- Tehtnico vzemite iz embalaže, odprite pokrovček baterije in vstavite baterijo v predalček za baterije.
- Tehtnico postavite na ravno površino in se prepričajte, da stoji stabilno.

---

## NAVODILA ZA TEHTANJE

- ① Pritisnite gumb »V1LOP/IW1LOP« za vklop. Po 2 sekundah se na zaslonu prikaže »0«.
- ② S pritiskom na gumb »ENOTA« lahko spremenite merske enote v »g«, »kg«, »oz« ali »lb«.
- ③ Postavite posodo na vrh in LCD-zaslon bo prikazal težo posode.

## INFORMACIJE O PRIKAZU NAPAK

- Ko je tehtnica preobremenjena, se na zaslonu prikaže »O-LD«.
- Ko se na zaslonu prikaže »LO«, je baterija skoraj prazna – čim prej zamenjajte baterijo.

## MENJAVA BATERIJE

- Uporabite 1 baterijo 3V CR2032
- Za zamenjavo baterije odprite pokrovček baterije na zadnji strani, vstavite baterijo v predalček za baterije in nato pokrovček trdno zaprite

---

## NASVETI ZA UPORABO IN NEGO

- |  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>● Tehnico vedno postavite na čisto in ravno površino.</li></ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>● Največja teža, ki jo tehnica lahko prenese, je 5 kg.</li></ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>● Da bi zagotovili dolgo življenjsko dobo tehnice, je ne postavljajte v mokro, vroče ali hladno okolje.</li></ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>● Ta izdelek je visoko natančna elektronska tehnica. Zato ga ne spuščajte, saj lahko tehnico zlahka poškodujete.</li></ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>● Če se površine tehnice umažejo, tehnico očistite z mehko krpo; ne uporabljajte kemičnih detergentov in ne dovolite, da v notranjost tehnice vdre voda.</li></ul>                         |
|  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>● Če so rezultati tehtanja napačni, preverite, ali so kontaktne točke baterije v dobrem stiku. Če ste trenutno baterijo uporabljali dlje časa, vstavite novo in poskusite znova.</li></ul> |