

allity.

**Pametne odločitve.
Boljše življenje.**

Priročnik I Navodila za uporabo I Uporabniški priročnik I
Navodila za uporabo I Priročnik za uporabo I Navodila za
uporabo I Navodila za uporabo
Čestitamo za pametno odločitev!



AWC-100-15W

www.allity.eu

SLO

Brezžični polnilnik.

Specifikacije izdelka:

Vhodna napetost: USB-C: 5,0 V - 2,0 A (10,0 W), 9,0 V - 2,0 A (18,0 W) Moč polnjenja: 15,0 W

Učinkovitost pretvorbe: -75 %

Induktivna polnilna razdalja: -6 mm

Dolžina kabla: 1 m

Frekvenčno območje: 110 - 205 kHz

V kompletu je vključeno: induktivni polnilnik, kabel, navodila

POZOR: Pred uporabo izdelka preverite, ali je embalaža nepoškodovana in ali so vsi deli prisotni. Pred uporabo odstranite vso embalažo. Če so kateri koli deli poškodovani ali manjkajo, se obrnite na prodajalca.

OPIS NAMENA UPORABE IZDELKA:

Brezžični polnilnik omogoča polnjenje mobilnih naprav brez neposredne povezave z virom napajanja prek kabla. Brezžični polnilnik uporablja elektromagnetne valove za prenos energije iz oddajnika (polnilnika) v sprejemnik (polnilna naprava). dovoljenih naprav

za brezžično polnjenje. Napravo vedno uporabljajte v skladu z njenim predvidenim namenom. Uporaba naprave za druge namene je nezakonita in škodljiva za okolje.

UPORABA POLNILNIKA

Kabel USB-C vzemite iz embalaže. En konec kabla USB-C priključite na omrežni adapter, drugi konec pa na priključek USB-C na polnilniku. Pametni telefon postavite blizu polnilne reže, označene na polnilniku. Polnjenje se bo začelo samodejno. Ko je polnjenje končano, napravo odstranite s polnilnika. Polnilnik ima dve tuljavi, ki omogočata polnjenje pametnega telefona v vodoravnem in navpičnem položaju. Nastavljivi stojalo vam omogoča, da izberete kot, pod katerim želite postaviti pametni telefon.

VARNOSTNA PRAVILA:

Natančno preberite navodila in jih shranite za poznejšo uporabo. Neupoštevanje teh navodil je lahko nevarno in nezakonito. Neupoštevanje lahko povzroči trajno škodo ali okvaro.

- Brežžični polnilnik je naprava, ki omogoča brezžično polnjenje elektronskih naprav, kot so pametni telefoni. Uporaba naprave, ki ni v skladu z njenim namenom, je nezakonita in škodljiva za okolje.
- Napravo uporabljajte le v skladu z njenim predvidenim namenom.
- Izdelka ne uporabljajte na območjih, kjer je uporaba elektronske opreme prepovedana, ali kjer lahko povzroči motnje ali druge nevarnosti.
- Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki nastane zaradi nedovoljenega poseganja. Enako velja, če se uporabi drugačna napeljava od originalne.

• Naprave ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam. Naprave ne uporabljajte na območjih z visoko vlažnostjo. To lahko negativno vpliva na delovanje in varnost elektronskih komponent.

• Naprave ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroki) z zmanjšano gibljivostjo ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki nimajo izkušenj z uporabo elektronske opreme. Uporabljati jo smejo le pod nadzorom oseb, odgovornih za njihovo varnost.

• Naprave ne uporabljajte, če kaže znake poškodb ali če sumite, da

ne deluje pravilno.

- Embalažo je mogoče reciklirati v skladu z lokalnimi predpisi.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Ko je naprava priključena, polnilnik ne polni naprave

- Preverite, ali je vir napajanja, na katerega je priključen polnilnik, ni okvarjen. Preverite, ali je priključni kabel (USB-C) nepoškodovan.
- Preverite, ali je naprava, katere baterija se polni,

poškodovano. Induktivno polnjenje ne deluje.

- Preverite, ali je bila presežena največja dovoljena razdalja induktivnega polnjenja.
- Presežena (npr. z uporabo dodatnih etuijev na napravi, ki se polni).
- Preverite, ali je polnilna reža na telefonu neposredno ob

polnilno režo na polnilniku. Nekateri modeli imajo zaradi svoje velikosti, npr. 5,4", lahko polnilno režo natančno med tuljavama na polnilniku, kar lahko vpliva na učinkovitost polnjenja in celo na sam postopek polnjenja. Če želite določiti natančno polnilno režo na vašem telefonu, glejte priročnik ali se obrnite na proizvajalca telefona.

- Preverite, ali so tehnični parametri uporabljenega vira napajanja združljiv s tistimi, ki so del polnilnika.
- Polnilnik je zelo vroč

- Normalno je, da se polnilnik segreje. Prepričajte se, da naprava deluje.

baterija, ki se polni, ne porabi preveč energije. Če težava ne izgine, se obrnite na ponudnika storitev. Vzdrževanje naprave
Za čiščenje naprave uporabljajte samo mehko, suho krpo. Ne uporabljajte močnih kislinjskih ali alkalnih detergentov.

POZOR

Proizvajalec ne odgovarja za posledice situacij, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe naprave ali neupoštevanja priporočil.

Pravilno odstranjevanje rabljene opreme



Ta izdelek je označen s simbolom prečrtanega smetnjaka na kolesih v skladu z evropsko direktivo 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (DEED). Izdelkov, označenih s tem simbolom, ni dovoljeno reciklirati ali odvreči.

– z drugimi gospodinjstskimi odpadki ob koncu delovne dobe.

Uporabnik je dolžan odstraniti odpadno električno in elektronsko opremo tako, da jo odpelje na določeno mesto za recikliranje takānih nevarnih odpadkov. Zbiranje te vrste odpadkov na določenih območjih in ustrezen postopek recikliranja prispevata k ohranjanju naravnih virov. Pravilno recikliranje odpadne električne in elektronske opreme pozitivno vpliva na zdravje ljudi in okolje. Za informacije o tem, kje in kako odstraniti odpadno električno in elektronsko opremo na okolju prijazen način, se mora uporabnik obrniti na pristojni lokalni organ, zbirno mesto odpadkov ali prodajno mesto, kjer je bila oprema kupljena.

Ta priročnik in embalažo naprave reciklirajte v skladu z lokalnim programom recikliranja.



Simbol za fiat karton (embalažni material).



Podjetje Allity. sp. z o.o. s tem izjavlja, da je brezžični

polnilnik tipa radijske naprave AWC-100-15W skladen z Direktivo 2014/53/ES. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu allity.eu/declaration.