

allity.

Pametne odločitve. Boljše življenje.

Navodila za uporabo

Čestitke za pametne odločitve



AWC-210-15WMS

www.allity.eu

SLO

Brezžični polnilnik, združljiv s tehnologijo MagSafe.

Specifikacije izdelka:

Vhodna napetost: USB-C: 5,0 V - 2,0 A (10,0 W), 9,0 V - 2,0 A (18,0 W)

Moč polnjenja: 15,0 W

Učinkovitost pretvorbe: 75 %

Dolžina induktivnega polnjenja: 0,56 mm

Dolžina kabla: 1m

Frekvenčno območje: 110 - 205 kHz

V kompletu je vključeno: induktivni polnilnik, kabel, navodila

POZOR: Pred uporabo izdelka preverite, ali je embalaža nepoškodovana in ali so vsi deli prisotni. Pred uporabo odstranite vso embalažo. Če so kateri koli deli poškodovani ali manjkajo, se obrnite na prodajalca.

OPIS NAMENA UPORABE IZDELKA:

Brezžični polnilnik omogoča polnjenje mobilnih naprav brez neposredne povezave z virom napajanja prek kabla. Brezžični polnilnik uporablja elektromagnetne valove za prenos energije iz oddajnika (polnilnika) v sprejemnik (polnilna naprava), kar omogoča brezžično polnjenje naprav. Napravo vedno uporabljajte za predvideni namen. Uporaba naprave za namene, ki niso predvideni, je nezakonita in škodljiva za okolje.

UPORABA POLNILNIKA

Kabel USB-C vzemite iz embalaže. En konec kabla USB-C priključite na omrežni adapter, drugi konec pa na priključek USB-C na polnilniku. Pametni telefon postavite blizu polnilne reže, označene na polnilniku. Magnet se bo samodejno zaskočil in pametni telefon natančno namestil v najučinkovitejši položaj.

Polnjenje. Naprava ima nastavljivo stojalo, ki omogoča postavitve telefona na ravno površino, kot je miza ali miza. Ko je polnjenje končano, odstranite napravo in polnilnik. Polnilnik je namenjen predvsem uporabi z iPhoneom s tehnologijo MagSafe. Polnilnik lahko uporabljate tudi z drugimi napravami, vendar magnetna funkcija ne bo delovala.

VARNOSTNA PRAVILA:

Natančno preberite navodila in jih shranite za poznejšo uporabo. Neupoštevanje teh navodil je lahko nevarno ali nezakonito. Neupoštevanje lahko povzroči trajno škodo ali okvaro.

- Brežžični polnilnik je naprava, ki omogoča brezžično polnjenje elektronskih naprav, kot so pametni telefoni. Uporaba naprave, ki ni v skladu z njenim namenom, je nezakonita in škodljiva za okolje.
- Napravo uporabljajte samo za predvideni namen.
- Izdelka ne uporabljajte na območjih, kjer je uporaba elektronske opreme prepovedana, ali kjer lahko povzroči motnje ali druge nevarnosti.
- Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki nastane zaradi nedovoljenega poseganja. Enako velja za uporabo drugih napeljav, razen originalne.

- Naprave ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam. Naprave ne uporabljajte na območjih z visoko vlažnostjo. To lahko negativno vpliva na delovanje in življenjsko dobo elektronskih komponent.
- Naprave ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroki) z omejeno mobilnostjo ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki nimajo izkušenj z uporabo elektronske opreme. Uporabljati jo smejo le pod nadzorom oseb, odgovornih za njihovo varnost.
- Naprave ne uporabljajte, če kaže znake poškodb ali če sumite, da ne deluje pravilno.
- Embalažo je mogoče reciklirati v skladu z lokalnimi predpisi.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Ko je naprava priključena, polnilnik ne polni naprave

- Preverite, ali je vir napajanja, na katerega je priključen polnilnik,

težave. Preverite, ali je priključni kabel (USB-C) nepoškodovan.

- Preverite, ali je naprava, katere baterija se polni, poškodovana. Induktivno polnjenje ne deluje.
- Preverite, ali je bila presežena največja dovoljena razdalja induktivnega polnjenja (npr. z uporabo dodatnih etuijev na napravi, ki se polni).
- Preverite, ali so tehnični parametri uporabljenega vira napajanja združljivi s parametri polnilnika.
- Polnilnik je zelo vroč.
- Normalno je, da se polnilnik segreje. Prepričajte se, da je naprava ...

baterija, ki se polni, ne porabi preveč energije. Če težava ne izgine, se obrnite na ponudnika storitev. Vzdrževanje naprave
Za čiščenje naprave uporabljajte samo mehko, suho krpo. Ne uporabljajte močnih kislinjskih ali alkalnih detergentov.

POZOR

Proizvajalec ne odgovarja za posledice situacij, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe naprave ali neupoštevanja priporočil. Pravilno odstranjevanje rabljene opreme

Ta izdelek je označen s prečrtanim smetnjakom na kolesih.

simbol v skladu z evropsko direktivo 2012/1

Odpadna električna in elektronska oprema (OEE). Izdelek

označenih s tem simbolom, se po koncu njihove življenjske dobe ne sme reciklirati ali odvreči skupaj z drugimi gospodinjstskimi odpadki.



Uporabnik je dolžan odstraniti odpadno električno in elektronsko opremo tako, da jo odpelje na za to določeno mesto za recikliranje takšnih nevarnih odpadkov. Zbiranje te vrste odpadkov na določenih območjih in ustrezen postopek recikliranja prispevata k ohranjanju naravnih virov! Pravilno recikliranje odpadne električne in elektronske opreme pozitivno vpliva na zdravje ljudi in okolje. Za informacije o tem, kje in kako okolju prijazno odstraniti odpadno električno in elektronsko opremo, se mora uporabnik obrniti na pristojni lokalni organ, zbirno mesto odpadkov ali prodajno mesto, kjer je bila oprema kupljena.



Ta priročnik in embalažo naprave reciklirajte v skladu z lokalnim programom recikliranja.



Simbol za fiat karton (embalažni material).



Družba Alliance. sp. z o.o. s tem izjavlja, da je brezžični polnilnik

tipa radijske naprave AWC-210-15WMs skladen z Direktivo 2014/53/Es. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu. eu/declaration