

allity.

Pametne odločitve. Boljše življenje.

**Priročnik I Navodila za uporabo I Uporabniški priročnik I
Navodila za uporabo I Priročnik za uporabo I Navodila za
uporabo I Navodila za uporabo**

Čestitamo za pametno odločitev!

AWC-220-25WMS



www.allity.eu

Brezžični polnilnik, združljiv s tehnologijo MagSafe.

Specifikacije izdelka:

Vhodna napetost:	USB-C: 5,0 V - 3,0 A (15,0 W), 9,0 V - 3,0 A (27,0 W)
Izhodna moč za iPhone:	15,0 W
Izhodna moč za Apple Watch:	5,0 W
Izhodna moč za AirPods:	5,0 W
Učinkovitost pretvorbe:	75 %
Induktivna polnilna razdalja:	6 mm
Frekvenčno območje:	110-205 kHz

V kompletu je vključeno: brezžični polnilnik, kabel, navodila


POZOR: Pred uporabo izdelka preverite, ali je embalaža nepoškodovana in ali so prisotni vsi deli. Pred uporabo odstranite vso embalažo. Če so kateri koli deli poškodovani ali manjkajo, se obrnite na prodajalca.

OPIS NAMENSKE UPORABE IZDELKA:

Brezžični polnilnik omogoča polnjenje mobilnih naprav brez neposredne povezave z virom napajanja prek kabla. Brezžični polnilnik uporablja elektromagnetne valove za prenos energije iz oddajnika (polnilnika) v sprejemnik (polnilna naprava), kar omogoča brezžično polnjenje naprav. Napravo vedno uporabljajte za predvideni namen. Uporaba naprave za druge namene, kot je predvidena, je nezakonita in škodljiva za okolje.

UPORABA POLNILNIKA

Odprite polnilnik, kot je prikazano na spodnji sliki.



Kabel USB-C vzemite iz embalaže. En konec kabla USB-C priključite na omrežni adapter, drugi konec pa na priključek USB-C na polnilniku. Pametni telefon postavite blizu polnilne reže, označene na polnilniku. Magnet se bo samodejno zaskočil in pametni telefon natančno namestil v najučinkovitejšo režo za polnjenje. Polnjenje se bo začelo samodejno. Polnilnik ima tri polnilne reže za naprave, ki uporabljajo induktivno tehnologijo polnjenja. Vsaka je zasnovana tako, da ustreza specifičnim značilnostim naprav Apple. Ilustracija prikazuje reže glede na vrsto naprave. Ko je polnjenje končano, napravo odstranite iz polnilnika. Polnilnik je zasnovan predvsem za uporabo z iPhonom s tehnologijo MagSafe. Polnilnik lahko uporabljate tudi z drugimi napravami, vendar magnetna funkcija ne bo delovala.

VARNOSTNA PRAVILA:

Natančno preberite navodila in jih shranite za poznejšo uporabo. Neupoštevanje teh navodil je lahko nevarno ali nezakonito. Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči trajno poškodbo naprave, ki lahko povzroči nepravilno delovanje.

- elektronske naprave, kot so pametni telefoni, ki se polnijo brezžično. Uporaba naprave, ki ni v skladu z njenim namenom, je nezakonita in škodljiva za okolje.
- Napravo uporabljajte samo za predvideni namen.
- Izdelka ne uporabljajte na območjih, kjer je uporaba elektronske opreme prepovedana, ali kjer lahko povzroči motnje ali druge nevarnosti.
- Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki jo povzroči amperaža. Enako velja, če se uporablja drugačna od originalne ožičenja.

Enote ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam. Enote se ne sme uporabljati v prostorih z visoko vlažnostjo. To lahko negativno vpliva na delovanje in poškoduje elektronske komponente.

- Naprave ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroki) z omejeno mobilnostjo ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki nimajo izkušenj z uporabo elektronske opreme. Uporabljati jo smejo le pod nadzorom oseb, odgovornih za njihovo varnost.
- Naprave ne uporabljajte, če kaže znake poškodb ali če sumite, da ne deluje pravilno.
- Embalažo nagrad je treba reciklirati v skladu z lokalnimi predpisi.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Ko je naprava priključena, polnilnik ne polni naprave

- Preverite, ali je vir napajanja, na katerega je priključen polnilnik, pokvarjen. Preverite, ali je priključni kabel (USB-C) nepoškodovan.
- Preverite, ali je naprava, katere baterija se polni, nepoškodovana. Induktivno polnjenje ne deluje.
- Preverite, ali je bila presežena največja dovoljena razdalja induktivnega polnjenja (npr. z uporabo dodatnih etuijev na napravi, ki se polni).
- Preverite, ali so tehnični parametri uporabljenega vira napajanja združljivi s parametri polnilnika.

Polnilnik je zelo vroč.

- Normalno je, da se polnilnik segreje. Prepričajte se, da naprava, v katero se baterija polni, ne porabi preveč energije. Če težava ne izgine, se obrnite na ponudnika storitev. Vzdrževanje naprave
- Za čiščenje naprave uporabljajte samo mehko, suho krpo. Ne uporabljajte močnih kislinskih ali alkalnih detergentov.

POZOR

Proizvajalec ne odgovarja za posledice situacij, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe naprave ali neupoštevanja priporočil.

Pravilno odstranjevanje rabljene opreme



Ta izdelek je označen s simbolom prečrtanega smetnjaka na kolesih v skladu z evropsko direktivo 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Izdelkov, označenih s tem simbolom, po koncu njihove življenjske dobe ne smete reciklirati ali odvreči med druge gospodinjske odpadke.

Uporabnik je dolžan odstraniti odpadno električno in elektronsko opremo tako, da jo odpelje na za to določeno mesto za recikliranje takšnih nevarnih odpadkov. Zbiranje te vrste odpadkov na določenih območjih in ustrezen postopek recikliranja prispevata k ohranjanju naravnih virov. Pravilno recikliranje odpadne električne in elektronske opreme pozitivno vpliva na zdravje ljudi in okolje. Za informacije o tem, kje in kako okolju prijazno odstraniti odpadno električno in elektronsko opremo, se mora uporabnik obrniti na pristojni lokalni organ, zbirno mesto odpadkov ali prodajno mesto, kjer je bila oprema kupljena.



Ta priročnik in embalažo naprave reciklirajte v skladu z lokalnim programom recikliranja.