



Navodila za uporabo



NAVITEL DS1020 DVR

Smart car device

Uvod

Spoštovani kupec! Hvala, ker ste izbrali izdelek NAVITEL®. NAVITEL DS1020 DVR je večnamenska pametna avtomobilska naprava s številnimi funkcijami, opisanimi v tem uporabniškem priročniku. Pred uporabo naprave natančno preberite priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

Postavitev naprave



- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Gumb za vklop | 6. Zaslon |
| 2. 3,5 mm avdio priključek | 7. Nosilec |
| 3. Reža za kartico microSD | 8. Gumb za ponastavitev |
| 4. Priključek za zadnjo kamero | 9. Sprednja izskočna vrtljiva kamera |
| 5. Priključek USB-C | |

Vsebina paketa

- Naprava DVR DS1020
- Avtomobilski polnilnik 12/24 V
- Polnilni kabel USB-A – USB-C
- Vzvratna kamera z video kablom
- Montažni nosilec
- Uporabniški priročnik
- vakuumsko držalo
- Garancijski list
- Rezervna samolepilna nalepka, 2 kom

Vrtljivo stojalo

Vrtljivo stojalo je lahko dostavljeno v neoptimalnem položaju zaradi zahtev glede embalaže in dimenzij. Ta komponenta je nastavljiva in jo je mogoče enostavno ročno zasukati v zeleni položaj (360°).



Tehnične specifikacije


Model		NAVITEL DS1020 DVR
Procesor		CV1812H-A
Prikaz		10,26-palčni, 1600 × 600, IPS, kapacitivni
Zadaj kamera	senzor	GC2083 Nočni vid 1920 × 1080 1920 × 1080 (Full HD) 30 FPS
	kot gledanja	140°
spredaj kamera	senzor	GC4653(2K)
	kot gledanja	105°
Format snemanja		MOV
Spomin		Kartica MicroSD

Zmogljivost microSD kartice	Največ 256 GB
Bluetooth	BT 4.2
Wi-Fi	802.11 ac
G-senzor	DA
Baterija	Faradni kondenzator, 5,5 V, 5 F
Zaščitni razred zadaj kamera	IP67
Jeziki*	češčina, angleščina, estonščina, nemščina, madžarščina, latvijščina, litovščina, poljščina, romunščina, ruščina, slovaščina

Opomba: Embalaža, videz in specifikacije, ki ne spreminjajo celotne funkcionalnosti naprave, se lahko spremenijo s strani proizvajalca brez predhodnega obvestila.

*Opomba: Seznam jezikov lahko proizvajalec spremeni v prihodnjih posodobitvah vdelane programske opreme.

Začetni zaslón



1. Nazaj – Vrne vas na prejšnji zaslón.
2. Datum, ura – Prikazuje trenutni datum in uro.
3. Vrstica stanja – Prikazuje trenutna stanja projekcije zaslona, povezave Bluetooth, vira zvoka, omrežja Wi-Fi, stanja kamere, pomnilniške kartice in trenutne ravni glasnosti.
4. Projekcija zaslona – Tapnite, da izberete način seznanjanja s telefonom.
5. DVR – Tapnite, da odprete vmesnik za snemanje.
6. Zvok – Tapnite, da izberete željeni vir zvoka.
7. Bluetooth – Tapnite, da prilagodite nastavitve Bluetooth.
8. Nastavitve – Tapnite, da odprete meni Nastavitve.

Projekcija zaslona

Izberete lahko protokol povezave, ki vam najbolj ustreza, med CarPlay, Android Auto, AirPlay in Mirror Cast.

1. CarPlay. Povežite svoj iPhone z napravo prek Bluetooth in v pojavnem oknu telefona izberite »Uporabi CarPlay«. Po povezavi lahko CarPlay uporabljate za klice, navigacijo in glasbo.

2. Android Auto. Povežite svoj telefon Android z napravo prek Bluetooth in v nastavitvah Android Auto v telefonu izberite »Brezžično Android Auto«. Po povezavi lahko Android Auto uporabljate za klice, navigacijo in glasbo.

3. AirPlay. Povežite svoj iPhone z omrežjem Wi-Fi naprave. V menijski vrstici telefona poiščite možnost projekcije zaslona in se povežite z napravo. To omogoča prikaz zaslona telefona na zaslonu naprave, kar zagotavlja širše vidno polje.

4. Mirror Cast. Povežite svoj telefon Android z omrežjem Wi-Fi naprave. V menijski vrstici telefona poiščite možnost projekcije zaslona in se povežite z napravo. To omogoča prikaz zaslona telefona na zaslonu naprave, kar zagotavlja širše vidno polje.

DVR



1. Ločljivost videa.
2. Trajanje videa.
3. Datum, ura – prikazuje trenutni datum in uro.
4. Vrstica stanja – prikazuje trenutno stanje projekcije zaslona, povezave Bluetooth, vira zvoka, omrežja Wi-Fi, kamer, pomnilniške kartice in trenutne ravni glasnosti.
5. Domov – vrne vas na začetni zaslon.
6. Mikrofon – tapnite za izklop ali vklop mikrofona.
7. Snemanje – tapnite za začetek/ustavitev snemanja.
8. Preklapljanje med sprednjo in zadnjo kamero.
9. Fotografija – tapnite za fotografiranje.
10. Predvajanje – tapnite za vstop v vmesnik za predvajanje, kjer si lahko ogledate in izbrišete posnete videoposnetke in fotografije.
11. Zaščita datotek – med snemanjem pritisnite gumb za zaščito trenutnega videoposnetka. Če se pomnilniška kartica napolni, zaščitene datoteke ne bodo prepisane. Pritisnite gumb v prvih 40 sekundah snemanja, da zaklenete samo trenutni segment; pritisnite ga po 40 sekundah snemanja za zaklepanje.a

trenutni segment in naslednji.

Zvok

Izberete lahko želeni način predvajanja zvoka glede na pogoje v avtomobilu.

1. Izvorni zvok – za predvajanje glasbe in zvokov uporabite vgrajene zvočnike naprave.
2. AUX zvok – uporabite avdio sistem avtomobila s priključitvijo priključite na napravo prek 3,5 mm avdio vhoda.
3. FM zvok – Uporabite avtomobilski avdio sistem tako, da ga povežete z napravo prek FM oddajnika s frekvenco 88–108 MHz. Ko je FM frekvenca naprave nastavljena na isto frekvenco kot FM sprejemnik avtomobila, se zvok prenaša iz lokalnega zvočnika v avtomobilski avdio sistem.
4. BT zvok – Uporabite avtomobilski avdio sistem tako, da ga povežete z napravo prek povezave Bluetooth. Ta način je podprt samo, če je povezan prek CarPlay ali Android Auto.

Bluetooth

1. Povezava Bluetooth – išče bližnje naprave Bluetooth. Če ugotovite, da povezava Bluetooth ni vzpostavljena, pritisnite gumb za ponovni zagon, da ročno znova zaženete Bluetooth. Pritisnite gumb za prekinitev povezave, da prekinete povezavo in prekličete seznanjanje.
2. Glasba prek BT – nadzoruje predvajanje glasbe na mobilnem telefonu, povezanem prek povezave Bluetooth.
3. Telefon prek BT – po povezavi mobilnega telefona z Bluetoothom lahko kličete z napravo.

Nastavitve

Snemanje

Informacije o vodnem žigu – Vklopi ali izklopi prikaz datuma in ure v videoposnetku.

Mikrofon – Vklopi ali izklopi snemanje zvoka. Trajanje snemanja – Nastavi dolžino posnetih videoposnetkov (privzeto 1 minuta).

Preprečevanje utripanja – Nastavi frekvenco za preprečevanje utripanja.

Zaslon

Osvetlitev ozadja LCD – Ročno nastavi svetlost osvetlitve ozadja zaslona. Izkllop zaslona – Ko snemalnik doseže nastavljeni čas neaktivnosti, se samodejno vklopi ohranjevalnik zaslona.

Prikaz ohranjevalnika zaslona – Nastavi položaj časa in datuma na ohranjevalniku zaslona.

Zaznavanje

Občutljivost na trk – Nastavi raven občutljivosti vgrajenega senzorja udarca.

Način napajanja – Način napajanja se samodejno prepozna glede na trenutno stanje polnjenja.

Shranjevanje

Preveri stanje kartice SD in njeno skupno kapaciteto; pritisnite Formatiraj za formatiranje pomnilniške kartice.

Wi-Fi

Wi-Fi – vklopi/izklopi omrežje Wi-Fi naprave, omogoča preverjanje SSID-ja in gesla.

Kanal Wi-Fi – izberite številko kanala Wi-Fi (36 ali 149). V nekaterih državah lahko frekvence lokalnih naprav Wi-Fi povzročijo težave s projekcijo zaslona; v takih primerih v nastavitvah izberite kanal 149.

Sistem

Zvok ob dotiku – vklopi/izklopi zvok ob dotiku zaslona.

Jezik – nastavi jezik vmesnika naprave.

Ura – nastavi trenutni datum in uro.

Glasnost – prilagodi glasnost.

Umerjanje parkirnega pomočnika – tapnite za umerjanje položaja linij parkirnega pomočnika.

Ponastavitev na tovarniške nastavitve – tapnite za ponastavitev naprave na tovarniške nastavitve.

Projekcija

Orodna vrstica za projekcijo – vklopi ali izklopi prikaz dodatnega vmesnika pri projiciranju zaslona. Položaj voznika – izberite desni ali levi položaj volana za pravilen prikaz nadzorne plošče, ko je naprava povezana prek CarPlay ali Android Auto.

Sistemske informacije

Preveri različico programske opreme naprave.

Namestitev

Priporočljivo je, da napravo namesti usposobljen strokovnjak s potrebnimi znanji. Za ožičenje bo morda potrebno posebno orodje ali oprema. Poskrbite, da se ta dela izvedejo varno. Vsa namestitvena dela na napravi je treba izvajati pri izklopljenem motorju.



1. Vstavite kartico microSD v napravo. Uporabite visokohitrostno kartico SD (razred U3 ali višje); zmogljivost mora biti največ 256 GB.

- Da se izognete okvaram naprave in/ali kartice SD, kartice SD ne vstavljajte in ne odstranjujte med delovanjem naprave.

- Pred uporabo kartice microSD jo formatirajte v sami napravi, da se izognete napakam podatkov. Za formatiranje kartice SD v načinu Nastavitve izberite Pomnilnik, nato »Formatiraj pomnilniško kartico« in potrdite dejanje.

2. Nosilec namestite na armaturno ploščo avtomobila.

3. Napravo namestite na nosilec.

4. Napravo priključite na avtomobilski polnilnik, kabel napeljite pod talno preprogo in ga nato priključite na vžigalnik cigaret.

5. Napravo priključite na kabel zadnje kamere in ga skrijte v reže v notranjosti, vse do območja registrske tablice v prtljažniku.

6. Namestite in pritrdite zadnjo kamero nad registrsko tablico.

7. Kabel zadnje kamere napeljite skozi odprtino za luč registrske tablice in priključite kamero.

8. Če pri vzvratni vožnji potrebujete funkcijo pogleda zadaj, lahko priključite enojno rdečo žico za sprožitev vzvratne luči na +12V napajalni priključek zadnje vzvratne luči.

Opomba: Pred priključitvijo je priporočljivo preveriti napajalni tokokrog z multimetrom. Nepravilna priključitev lahko poškoduje napravo. Za znižanje napetosti: B + DC, ACC in pozitivni pol znižanja napetosti morajo biti priključeni na krmilnik v omarici z varovalkami, črni negativni pol pa je mogoče ozemljiti na kovinski del.

Namestitev aplikacije Navitel DVR Center

1. Prenesite in namestite aplikacijo Navitel DVR Center na pametni telefon ali tablico iz trgovine z aplikacijami na mobilni napravi. Aplikacijo lahko prenesete tudi s skeniranjem kode QR.
2. V meniju naprave in v nastavitvah mobilne naprave vklopite Wi-Fi in izklopite Bluetooth.
3. V nastavitvah Wi-Fi na mobilni napravi izberite napravo s seznama razpoložljivih povezav, da se z njo povežete. Za povezavo uporabite geslo 12345678 ali 1234567890.
4. Zaženite aplikacijo Navitel DVR Center in se prepričajte, da je vzpostavila povezavo z napravo.
5. Z aplikacijo Navitel DVR Center lahko konfigurirate napravo, posodobite njeno vdelano programsko opremo, shranite posnete videoposnetke in fotografije na mobilno napravo itd.



Google Play



App Store



AppGallery

Previdnostni ukrepi

- Uporablajte samo originalni polnilni adapter. Uporaba drugega adapterja lahko negativno vpliva na baterijo naprave. Uporablajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril proizvajalec.
- Dovoljena delovna temperatura okolice: od 0 do +35 °C. Temperatura shranjevanja: od +5 do +45 °C. Relativna vlažnost: od 5 % do 90 % brez kondenzacije (pri 25 °C).
- Napravo hranite stran od virov vžiga, da preprečite eksplozijo ali požar.
- Naprave ne izpostavljajte fizičnim udarcem.
- Izogibajte se stiku naprave z viri elektromagnetnega sevanja.
- Lečo zadnje kamere naj bo čista. Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij ali detergentov; pred čiščenjem napravo vedno izklopite.
- Strogo upoštevajte zakone in predpise regije, v kateri se naprava uporablja. Te naprave ni dovoljeno uporabljati v nezakonite namene.
- Naprave ne razstavljajte ali popravljajte sami. V primeru poškodb se obrnite na servisni center.

Vsebinsko embalažo, videz in specifikacije, ki ne vplivajo na splošno funkcionalnost naprave, lahko proizvajalec spremeni brez predhodnega obvestila. NAVITEL s.r.o. s tem izjavlja, da je naprava NAVITEL DS1020 DVR skladna z evropsko direktivo RED 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave o skladnosti in dodatne informacije o izdelku so na voljo na spletni strani: www.navitel.com