

Blackview

— Enjoy Smart Life —

MP20 Series

<https://www.blackview.hk>


Uporabniški priročnik

Spoštovani uporabniki: Hvala, ker uporabljate ta izdelek. Za vašo varnost in korist vas prosimo, da pred uporabo izdelka natančno preberete ta priročnik in vsa priložena gradiva.

Izjava o omejitvi odgovornosti:

1. Prosimo, uporabite originalni napajalnik. Naše podjetje ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne težave ali okvare, ki jih povzročijo adapterji drugih proizvajalcev.
2. Uporabniki lahko uporabljajo glasbene videoposnetke, slike in programsko opremo, ki jo zagotavljajo tretje osebe, vendar ne prevzemamo nobene odgovornosti za avtorske pravice ali napake programske opreme.
3. Če se izdelek pokvari, bomo strogo upoštevali garancijske določbe, vendar ne prevzamamo nobene odgovornosti za kakršno koli škodo na premoženju ali ekonomsko izgubo, ki bi lahko nastala med uporabo.
4. Oprema je dobavljena z vgrajeno programsko opremo v tovarni, ki jo je mogoče uporabiti po dejanskem testiranju. Če pa je programska oprema izbrisana ali ne, ko iščete združljivost ali druge težave, to ne bo vplivalo na napravo. Upoštevajte, da to ni težava, povezana s kakovostjo izdelka.
5. Podjetje si pridržuje pravico do izboljšanja izdelka. Če pride do kakršnih koli sprememb v specifikacijah in oblikovanju izdelka, nadaljnje obvestilo ni potrebno! Prosimo, glejte dejanski izdelek.


Hitra namestitvev



Vsebina pakiranja

Mini računalnik*1	Napajalnik*1
Uporabniški priročnik*1	HDMI *1
Bakreno upogibanje za mini računalnik	Nosilec za montažo VESA *2
Nosilec za montažo VESA*1	

namestitev nosilca VESA



Nasveti in pogosta vprašanja

1. Izklopite Mini PC. Če se Mini PC ne odziva, pritisnite gumb za vklop vsaj (4–6) sekund, dokler se Mini PC ne izklopi.
2. Prvič zaženite sistem.

- Ko prvič zaženete računalnik, boste vodeni skozi konfiguracijo operacijskega sistema Windows.
- Prvič zaženite mini računalnik: Pritisnite gumb za vklop na računalniku. Počakajte nekaj minut, da se prikaže namestitveni vmesnik.

1. korak: Izberite jezik/državo (regijo)
2. korak: Izberite način vnosa in kliknite potrdi.
3. korak: Izberite drugi način vnosa, ki ga lahko »preskočite«.
4. korak: Omrežje: Ko izberete možnost »Omrežje«, vnesite geslo za povezavo. Ali pa za povezavo priključite omrežni kabel. (Omrežje se bo posodobilo samodejno in postopek posodabljanja bo daljši čas ostal na vmesniku, kar podaljša čas zagona. (Močno priporočamo, da omrežne povezave preskočite.)
5. korak: Sprejmite licenčno pogodbo.
6. korak: Nastavite uporabniško ime in geslo. Ko je postopek namestitve končan, se bo prikazalo namizje.

3. Povežite se z omrežjem Wi-Fi

eConnect Wi-Fi. Povežite računalnik z omrežjem Wi-Fi po naslednjih korakih.

- V opravilni vrstici izberite ikono / . Kliknite ikono Wi-Fi, da vklopite Wi-Fi. Izberite dostopno točko na seznamu razpoložljivih povezav Wi-Fi. Izberite eno od povezav, da vzpostavite omrežno povezavo. Opomba: Za aktivacijo povezave Wi-Fi boste morda morali vnesti varnostni ključ.

4. Vnesite nastavitve BIOS

• BIOS (Basic Input/Output System) je prva programska oprema, ki se naloži ob zagonu Mini PC-ja.

Vstop v Bios: Kliknite tipko »Del« ali »ESC«.

• V normalnih okoliščinah se v večini primerov uporabljajo privzete nastavitve BIOS, da se zagotovi optimalno delovanje. Ne spreminjajte privzetih nastavitev BIOS. Razen v naslednjem primeru.

(Namestili ste nove sistemske komponente, ki zahtevajo nadaljnje posodobitve nastavitev BIOS.)

eOpozorilo! Neustrezne nastavitve BIOS lahko povzročijo nestabilnost ali napako pri zagonu. Toplo priporočamo, da nastavitve BIOS spreminjate le s pomočjo tehničnega servisnega osebja.

Previdnostni ukrepi

1. Pri izvajanju operacij, ki lahko povzročijo poškodbo ali izgubo dokumentov, bodite še posebej previdni.
2. Med uporabo mini-host bodite pozorni na zaščito pred virusi in poskusite uporabiti požarni zid pred virusi.
3. Izklopite mini-host in odklopite napajanje, če ga dalj časa ne uporabljate.
4. Mini-host ne vklaplajte in izklaplajte pogosto v kratkem času. Priporočljivo je, da je interval med dvema zagonoma vsaj 10 sekund, po možnosti ne krajši od 60 sekund.
5. Bodite pozorni na zaščito pred vlago in ohranjajte okolje uporabe čisto in sterilizirano. Če je na gostiteljski napravi prah, jo obrišite s suho mehko krpo.
6. Izogibajte se neposredni izpostavljenosti močni svetlobi mini-host in se ne približujte močnemu magnetnemu polju.
7. Pazite, da mini-host ne pride v stik z vodo, hrano in drugimi tekočinami ter ne vlecite podatkovnega kabla, napajalnega kabla itd.

■ Opozorilo FCC::

Ta naprava je skladna z delom 15 pravil FCC. Delovanje je podvrženo naslednjima dvema pogojevma:

(1) Ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) Ta naprava mora sprejemati vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

Kakršne koli spremembe ali modifikacije, ki jih odgovorna stranka ni izrecno odobrila za skladnost, lahko razveljavijo uporabnikovo pooblastilo za uporabo opreme. OPOMBA: Ta oprema je bila preizkušena in je skladna z omejitvami za digitalne naprave razreda B v skladu s 15. delom pravil FCC. Te omejitve so zasnovane tako, da zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih namestitvah. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko seva radiofrekvenčno energijo in, če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje radijskih komunikacij. Vendar ni zagotovila, da do motenj v določeni namestitvi ne bo prišlo. Če ta oprema povzroča škodljive motnje radijskega ali televizijskega sprejema, kar je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom opreme, naj uporabnik poskusi odpraviti motnje z enim ali več od naslednjih ukrepov:

- Sprejemno anteno preusmerite ali premaknite.
- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
- Opremo priključite v vtičnico na drugem tokokrogu, kot je tisti, na katerega je priključen sprejemnik.
- Za pomoč se posvetujte s prodajalcem ali izkušenim radijskim in televizijskim tehnikom.

Naprava je bila ocenjena glede izpolnjevanja splošnih zahtev glede izpostavljenosti radiofrekvenčnemu sevanju. Napravo je mogoče uporabljati v prenosnih pogojih izpostavljenosti brez omejitev.

■ ICOpozorilo:

- Angleščina: Ta naprava vsebuje oddajnik(-e)/sprejemnik(-e), ki so izvzeti iz licence in so skladni s standardom(-i) RSS, ki ga je izdala kanadska agencija za inovacije, znanost in gospodarski razvoj (Innovation, Science and Economic Development Canada). Delovanje je podvrženo naslednjima dvema pogojema:

1. Ta naprava ne sme povzročati motenj.
 2. Ta naprava mora sprejemati kakršne koli motnje, vključno z motnjami, ki povzročijo neželjeno delovanje naprave.
- Francoščina: Ta naprava vsebuje oddajnike/sprejemnike, za katere ni potrebna licenca, in so skladni z RSS, ki jih je izdala kanadska agencija za inovacije, znanost in gospodarski razvoj (Innovation, Science and Economic Development Canada). Delovanje je podvrženo naslednjima dvema pogojema:

1. Ta naprava ne sme povzročati motenj.
2. Ta naprava mora sprejemati kakršne koli motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželjeno delovanje.

Izjava o izpostavljenosti sevanju

Naprava je bila ocenjena glede izpolnjevanja splošnih zahtev glede izpostavljenosti radiofrekvenčnemu sevanju. Napravo je mogoče uporabljati v prenosnih pogojih izpostavljenosti brez omejitev.