



Blackview

— Enjoy Smart Life —

Tab 60 Pro Series

<https://www.blackview.hk>







❶ Kako vstaviti kartico

Da zagotovite, da bo vaša tablica lahko klicala, vstavite kartico SIM v naslednjem vrstnem redu.


- Pritisnite zatič kartice v stransko luknjo, nato se pladenj za kartico dvigne in ga izvlecite.



- Odstranite režo za kartico in vanjo vstavite kartico Nano ali kartico Nano in kartico TF s kovinsko stranjo navzdol. Prepričajte se, da je kot poševnega roba poravnan s kotom poševnega roba reže za kartico in da je kartica vstavljena v ustrezno režo za kartico.



- Vstavite pladenj za kartico v napravo v smeri puščice.



② Kako zagnati

- Neodstranljiva baterija
- Za zagon pritisnite gumb za vklop 3–5 sekund

③ Kako poslati SMS, MMS

SMS

- Odprite aplikacijo SMS
- Izberite Nove informacije
- Vnesite telefonsko številko ali prebrskajte stike
- Izberite Uredi informacije in vnesite besedilo
- Pošlji ➤

MMS - video

- Pri pisanju besedilnega sporočila
- Izberite slike, videoposnetke ali druge datoteke, ki jih želite dodati, tudi takoj lahko posnamete novo sliko ali videoposnetek. Izbira ali pošiljanje ➤

④ Nastavitve preklapljanja jezika

- Glavni meni – nastavitve – sistemske nastavitve – jezik in način vnosa
- Jezik in način vnosa – jezik – dodajanje jezika
Izberite želeni jezik, sistem se bo samodejno vrnil na jezikovni vmesnik.
- Izberite ikono za jezikovno vrstico in jo povlecite na prvo.

⑤ SAR

- Za države, ki uporabljajo omejitev SAR 2,0 W/kg na 10 gramov tkiva. Naprava je skladna s specifikacijami RF pri uporabi na razdalji 5 mm od telesa.

Za države, ki uporabljajo omejitev SAR 1,6 W/kg na 1 gram tkiva. Naprava je skladna s specifikacijami RF pri uporabi blizu ušesa ali na razdalji 0 mm od telesa. Informacije o SAR si lahko ogledate na spletu na <http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/>.

⑥ Varnost - Za varno uporabo izdelka morate strogo upoštevati naslednja pravila

- Blazinica mora biti oddaljena vsaj 15 cm od katerega koli medicinskega vsadka ali regulatorja ritma in naprave nikoli ne dajajte v žep plašča.
- Naprave in drugih baterij ne izpostavljajte visokim temperaturam ali opremi, ki ustvarja toploto, kot so sončna svetloba, grelniki, mikrovalovne pečice, pečice ali grelniki vode. Pregrevanje baterije lahko povzroči eksplozijo.
- Ko je polnjenje končano ali se ne polni, odklopite polnilnik iz naprave in ga izključite iz električne vtičnice. Če je naprava opremljena z neodstranljivo baterijo,
- baterije ne menjajte sami, da preprečite poškodbe baterije ali naprave. Uporaba neodobrenega ali nezdružljivega vira napajanja,
- polnilnika ali baterije lahko povzroči požar, eksplozijo ali druge nevarnosti. Baterije ne razstavljajte ali ponastavljajte, ne vstavljajte drugih predmetov in je ne potapljajte v vodo ali druge tekočine, da preprečite puščanje baterije, pregrevanje, požar ali eksplozijo.
- Baterije ne spuščajte, ne drobite, ne praskajte in ne prebadajte, da preprečite prekomerno izpostavljanje baterije prekomernemu zunanjemu pritisku, kar lahko povzroči notranji kratek stik in pregrevanje baterije. Podjetje ne prevzema odgovornosti za nesreče, ki jih
- povzroči nestandardna polnilna oprema.
- S tem podjetje Shenzhen DOKE Electronic Co., Ltd izjavlja, da je ta tip radijske opreme skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
<https://support.blackview.hk/download/2>

7 Vzdrževanje

- Temeljito razumite vzdrževanje te blazinice, da jo boste uporabljali varneje in učinkoviteje ter čim bolj podaljšali njeno življenjsko dobo. Za odpiranje blazinice, razstavljanje dodatkov upoštevajte navodila v priročniku in ne poskušajte drugih metod.
Izogibajte se padcem, udarcem ali tresljajem blazinice.
- Grobo ravnanje s blazinico lahko povzroči razpokanje zaslona, poškodbo notranjega vezja in občutljive strukture. Za čiščenje blazinice ne uporabljajte kemičnih topil ali detergentov.
- Ohišje blazinice obrišite z mehko bombažno krpo, navlaženo z vodo ali blagim milom. Lečo očistite s čisto, suho in mehko krpo. (Primer: objektiv fotoaparata) in zaslon. Če med uporabo naletite na nenavadno sliko, kot je trk, je postopek naslednji: Za blazinico, ki ne more odstraniti baterije, pritisnite in držite gumb za vklop več kot 12 sekund, blazinica se bo prisiljena ponovno zagnati (odklenite blazinico ob ponovnem zagonu).
- To lahko odpravi splošno napako; Za blazinico, ki lahko odstrani baterijo, odstranite baterijo, nato jo vstavite in ponovno zaženite, da odpravite napako.
Ko polnilnika ne uporabljate, ga izključite iz električne vtičnice. Baterije, ki je bila dlje časa popolnoma napolnjena, ne priključujte na polnilnik, saj prekomerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterije.

8 Preverite svojo številko certifikata

- Če želite preveriti svojo številko certifikata, sledite tem korakom: Nastavitve - O tabličnih računalnikih - Certificiranje.

Ⓢ Previdnostni ukrepi CE:

S slušalkami ravnajte previdno, saj lahko prekomeren zvočni tlak iz slušalk in naglavnih slušalk povzroči izgubo sluha.



- Omejitve v frekvenčnem pasu 5 GHz:

V skladu s členom 10(10) Direktive 2014/53/EU embalaža kaže, da bo za to radijsko opremo veljala določena omejitev, ko bo dana na trg v Belgiji (BE), Bolgariji (BG), Češki republiki (CZ), Danski (DK), Nemčiji (DE), Estoniji (EE), Irski (IE), Grčiji (EL), Španiji (ES), Franciji (FR), Hrvaški (HR), Italiji (IT), Cipru (CY), Latviji (LV), Litvi (LT), Luksemburgu (LU), Madžarski (HU), Malti (MT), Nizozemski (NL), Avstriji (AT), Poljski (PL), Portugalski (PT), Romuniji (RO), Sloveniji (SI), Slovaški (SK), Finski (FI), Švedski (SE), Turčiji (TR), Norveški (NO), Švici (CH), Islandiji (IS) in Liechtensteinu (LI).

Funkcija WLAN za to napravo je omejena na uporabo v zaprtih prostorih, če deluje v frekvenčnem območju od 5150 do 5250 MHz.



ES	LU	RO	CZ	FR
HU	SI	DK	HR	BE
BG	DE	EE	IE	EL
IT	CY	LV	LT	SK
MT	NL	AT	PL	PT
FI	SE	TR	NO	CH
IS	LI			

- Izjava: Naša oprema, ki podpira 5G Wi-Fi, izpolnjuje zgoraj navedene standarde EU. Sicer pa jih ne izpolnjuje.

Predmet zgoraj opisane izjave je skladen z bistvenimi zahtevami ustrezne usklajevalne zakonodaje Unije: Direktiva o radijski opremi RED (2014/53/EU).

10 Opozorilo FCC:

Kakršne koli spremembe ali modifikacije, ki jih ni izrecno odobrila stranka, odgovorna za skladnost, lahko razveljavijo uporabnikovo pooblastilo za uporabo te opreme.

Ta naprava je skladna z delom 15 pravil FCC. Delovanje je podvrženo naslednjima dvema pogojema:

(1) Ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in

(2) Ta naprava mora sprejemati vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

Ta izdelek izpolnjuje vladne zahteve glede izpostavljenosti radijskim valovom. Smernice temeljijo na standardih, ki so jih razvile neodvisne znanstvene organizacije z rednim in temeljitim vrednotenjem znanstvenih študij. Standardi vključujejo znatno varnostno rezervo, namenjeno zagotavljanju varnosti vseh oseb ne glede na starost ali zdravstveno stanje.

OPOMBA: Ta oprema je bila preizkušena in je skladna z omejitvami za digitalne naprave razreda B v skladu z delom 15 pravil FCC. Te omejitve so zasnovane tako, da zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih namestitvah. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko seva radiofrekvenčno energijo in, če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje v radijskih komunikacijah.

Vendar ni zagotovila, da v določeni namestitvi ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča škodljive motnje v radijskem ali televizijskem sprejemu, kar je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom opreme, naj uporabnik poskusi odpraviti motnje z enim ali več naslednjimi ukrepi:

-- Preusmerite ali premaknite sprejemno anteno.

-- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.-- Opremo priključite v vtičnico na drugem tokokrogu, kot je tisti, na katerega je priključen sprejemnik.

-- Za več informacij se posvetujte s prodajalcem ali izkušenim radijskim/televizijskim tehnikom.

Pozor:

Delovno frekvenčno območje 5150–5250 MHz »samo za uporabo v zaprtih prostorih«.

⑪ Previdnostni ukrepi IC:

Ta naprava vsebuje oddajnik(-e)/sprejemnik(-e) brez licence, ki je(-so) skladen(-i) z RSS(-i) organizacije Innovation, Science and Economic Development Canada, ki je(-so) brez licence.

Delovanje je podvrženo naslednjima dvema pogojem:

Ta naprava ne sme povzročati motenj.

Ta naprava mora sprejemati kakršne koli motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje naprave.

Ta digitalna naprava razreda [B] je skladna s kanadskim standardom ICE-003.

Slovenščina

Oddajnik/sprejemnik brez licence, ki ga vsebuje ta naprava, je skladen z RSS(-i) organizacije Innovation, Science and Economic Development Canada, ki je(-so) brez licence.

Delovanje je podvrženo naslednjima dvema pogojem: Naprava ne sme povzročati motenj;

Naprava mora sprejemati kakršne koli prejete radijske motnje, tudi če je verjetno, da bodo motnje povzročile neželeno delovanje.

Ta digitalna naprava razreda [B] je skladna s kanadskim standardom ICES-003.

Ta naprava je bila ocenjena glede zahtev glede izpostavljenosti RF prenosnim napravam. Naprava je nameščena vsaj 0 mm stran od telesa uporabnika. Pozor: Frekvenčni razpon delovanja je 5150–5250 MHz »samo za uporabo v zaprtih prostorih«.

Izjava IC SAR:

Tablični računalnik je bil preizkušen in izpolnjuje veljavne omejitve za izpostavljenost radiofrekvenčnim (RF) sevanjem. Specifična stopnja absorpcije (SAR) se nanaša na hitrost, s katero telo absorbira RF energijo. Omejitev SAR je v Kanadi 1,6 vata na kilogram, kar določa povprečno omejitev na 1 gram tkiva. Med testiranjem so radijski sprejemniki tabličnih računalnikov nastavljeni na najvišje ravni prenosa in nameščeni v položaje, ki simulirajo uporabo ob glavi, brez razmika, in ko se nosijo ali prenašajo ob trupu, z razmikom 0 mm. Za zmanjšanje izpostavljenosti RF energiji uporabite možnost prostoročnega telefoniranja, kot je vgrajeni zvočnik, priložene slušalke ali druga podobna dodatna oprema. Ohišja s kovinskimi deli lahko spremenijo RF delovanje naprave, vključno z njeno skladnostjo s smernicami za izpostavljenost RF, na način, ki ni bil preizkušen ali certificiran. Čeprav je bila ta naprava preizkušena za določanje SAR v vsakem pasu delovanja, niso vsi pasovi na voljo na vseh območjih. Frekvenčni pasovi so odvisni od brezžičnih in gostujočih omrežij vašega ponudnika storitev.