


Spoštovani kupec! Hvala, ker ste kupili ta izdelek NAVITEL®. NAVITEL MS850 DUAL je večnamenska pametna moto naprava visoke ločljivosti s številnimi funkcijami in lastnostmi, ki so opisane v tem uporabniškem priročniku. Pred uporabo naprave natančno preberite priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

SLO



## Razporeditev naprave

- |                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| 1. Zaslon                                | 9. Reža za kartico MicroSD   |
| 2. Priključek za vzvratno kamero (moder) | 10. Vrata USB-C              |
| 3. Priključek za modul GPS (črn)         | 11. Gumb za sprejem klika    |
| 4. Priključek za napajanje (rdeč)        | 12. Gumb za sprožilec        |
| 5. Priključek za sprednjo kamero (zelen) | 13. Gumb za zaščito datoteke |
| 6. Kamera, 2 kosa.                       | 14. Daljinski upravljalnik   |
| 7. Senzor tlaka, 2 kosa.                 | 15. Modul GPS                |
| 8. Kroglični nosilec                     | 16. Napajalni kabel          |

## Vsebina paketa

- Pametna moto naprava MS850 DUAL
- Krmilo za motorno kolo
- Sprednja kamera
- Zadnja kamera
- Polnilni adapter za motor
- GPS
- Daljinski upravljalnik
- Senzor tlaka in temperature v pnevmatikah
- Uporabniški priročnik
- Garancijski list
- Darilni bon

# Specifikacije

|                  |              |                                                  |
|------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Model            |              | NAVITEL MS850 DUAL                               |
| Procesor         |              | CV1812H-A                                        |
| Zaslon           |              | 6.25", 720 × 1560                                |
| Prednja Kamera   | Senzor       | IMX307 STARVIS                                   |
|                  | Kot gledanja | 145°                                             |
|                  | Leča         | 6-slojna sestavljena leča                        |
| Zadnja kamera    | Senzor       | GC2053 Nočni vid                                 |
|                  | Kot gledanja | 140°                                             |
|                  | Leča         | 4-slojna sestavljena leča                        |
| Format snemanja  |              | MOV                                              |
| Ločljivost videa |              | 2 kanala 1920 × 1080 (Full HD/dull HD)<br>30 FPS |


|                             |                                                                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spomin                      | MicroSD kartica                                                                                                                            |
| Zmogljivost kartice MicroSD | Max. 256 GB                                                                                                                                |
| GPS                         | Da, zunanji modul                                                                                                                          |
| Bluetooth                   | BT 4.2                                                                                                                                     |
| Wi-Fi                       | 802.11 ac                                                                                                                                  |
| G-senzor                    | DA                                                                                                                                         |
| Stopnja zaščite pred vdorom | IP67                                                                                                                                       |
| Jezik*                      | češčina, angleščina, estonščina, nemščina, madžarščina, latvijščina, litovščina, poljščina, romunščina, ruščina, slovaščina, ukrajinsščina |

SLO

Opomba. Proizvajalec lahko brez predhodnega obvestila spremeni embalažo, videz in specifikacije, ki ne spreminjajo celotne funkcionalnosti naprave.

\*Opomba. Seznam jezikov lahko proizvajalec spremeni v prihodnjih posodobitvah vdelane programske opreme.

## Začetni zaslón



- 1. Datum, ura** – prikazuje trenutni datum in uro.
- 2. Statusna vrstica** – prikazuje trenutna stanja predvajanja zaslona, povezave Bluetooth, omrežja Wi-Fi, kamer, pomnilniške kartice in trenutne ravni glasnosti.
- 3. Projekcija zaslona** – pritisnite za izbiro načina seznanjanja s telefonom.
- 4. Kompas** – uporabite zemljepisno dolžino in širino trenutnega položaja GPS za določitev smeri.
- 5. Snemalnik** – pritisnite za vstop v vmesnik za snemanje.
- 6. Nadzorna plošča** – prikazuje trenutno hitrost.
- 7. Bluetooth** – pritisnite za prilagoditev nastavitve Bluetooth.
- 8. Merilnik tlaka v pnevmatikah** – prikazuje informacije o tlaku in temperaturi pnevmatik. Pritisnite za nastavitve senzorjev tlaka v pnevmatikah.
- 9. Nastavitve** – pritisnite za dostop do menija Nastavitve.

## Projekcija na platno



Izberete lahko protokol povezave, ki vam najbolj ustreza, med CarPlay, Android Auto, AirPlay in Mirror Cast.


**1. CarPlay.** Povežite svoj iPhone z napravo prek Bluetooth in v pojavnem oknu na telefonu izberite »Uporabi CarPlay«. Po povezavi lahko s CarPlayom kličete, navigirate in predvajate glasbo.

**2. Android Auto.** Povežite svoj telefon Android z napravo prek Bluetooth in v nastavitvah Android Auto na telefonu izberite »Brezžično Android Auto«. Po povezavi lahko s Android Auto kličete, navigirate in predvajate glasbo.

**3. AirPlay.** Z iPhoneom se povežite z omrežjem Wi-Fi naprave. V menijski vrstici telefona poiščite možnost projekcije zaslona in jo povežite z napravo. To vam bo omogočilo prikaz zaslona telefona na zaslonu naprave in širše vidno polje.

**4. Mirror Cast.** Z telefonom Android se povežite z omrežjem Wi-Fi naprave. V menijski vrstici telefona poiščite možnost projekcije zaslona in jo povežite z napravo. To vam bo omogočilo prikaz zaslona telefona na zaslonu naprave in širše vidno polje.

# Snemalnik



1. Ločljivost videa.
2. Trajanje videa.
3. Datum, ura – prikazuje trenutni datum in uro.
4. Statusna vrstica – prikazuje trenutno stanje projekcije zaslona, povezave Bluetooth, omrežja Wi-Fi, kamer, pomnilniške kartice in trenutne ravni glasnosti.
5. Domov – vrne vas na začetni zaslon.
6. Mikrofon – pritisnite za vklop ali izklop mikrofona.
7. Snemanje – pritisnite za začetek/ustavitev snemanja.
8. Stikalo za ogled – pritisnite za preklapljanje med sliko sprednje in zadnje kamere.
9. Fotografija – pritisnite za fotografiranje.
10. Predvajanje – pritisnite za vstop v vmesnik za predvajanje videa, kjer si lahko ogledate in izbrišete posnete video datoteke in slike.
11. Zaščita datoteke – med snemanjem pritisnite gumb za zaščito trenutnega videa. Če na pomnilniški kartici zmanjka prostora, zaščitene datoteke ne bodo prepisane. Pritisnite gumb v prvih 40 sekundah snemanja, da zaklenete samo trenutni segment, pritisnite ga po 40 sekundah snemanja, da zaklenete trenutni segment in naslednji segment.

## Povezava Bluetooth

Če ugotovite, da povezava Bluetooth ni vzpostavljena, pritisnite gumb za ponovni zagon, da ročno znova zaženete Bluetooth. Po vzpostavitvi povezave se bo zaslon samodejno predvajal. Pritisnite gumb za prekinitve povezave in preklic povezave.

## Nastavitve

### Snemanje

Informacije o vodnem žigu – vklopite ali izklopite prikaz časa in datuma v video datoteki.

Trajanje snemanja – prilagodite dolžino posnetih videoposnetkov (privzeta dolžina je 1 minuta).

Preprečevanje utripanja – prilagodite frekvenco preprečevanja utripanja.

### Wi-Fi

Wi-Fi – vklopite/izklopite omrežje Wi-Fi vaše naprave, preverite SSID in geslo. Kanal Wi-Fi – izberite število kanalov Wi-Fi (36 ali 149).

V nekaterih državah lahko frekvence lokalnih naprav Wi-Fi povzročijo težave s predvajanjem zaslona. V primeru takšnih težav v nastavitvah izberite 149 kanalov Wi-Fi.

### Zaslon

Osvetlitev LCD-ja – ročno nastavite svetlost ozadja LCD-ja.

Mirovanje zaslona – ko snemalnik doseže nastavljeni čas mirovanja brez kakršnega koli upravljanja, se samodejno vklopi ohranjevalnik zaslona.

Prikaz ohranjevalnika zaslona – prilagodite položaj časa in datuma na ohranjevalniku zaslona.

#### Sistem

Zvok dotika – vklop/izklop zvoka dotika.

Glasnost – prilagodite glasnost.

Ponastavitev na tovarniške nastavitve – pritisnite za ponastavitev naprave na tovarniške nastavitve.

#### Zaznavanje

Video parkiranja – vklop/izklop načina parkiranja. V načinu parkiranja, ko je baterija napajana in je vozilo izpostavljeno določeni količini vibracij, naprava samodejno vklopi snemanje videa in se po 20 sekundah snemanja izklopi.

Počasovni video – izberite trajanje spremljanja snemalnika. Ko je ta možnost omogočena, bo posneti video stisnjen, da se prihrani prostor (25 minut v 1-minutni video), kar vam bo omogočilo celodnevno spremljanje vozila.

Občutljivost na trk – nastavite raven občutljivosti vgrajenega senzorja za trk. Način napajanja – način napajanja se samodejno prepozna glede na dejansko stanje polnjenja.

#### Shranjevanje

Preverite stanje kartice SD in skupno kapaciteto kartice, pritisnite

Formatiraj za formatiranje pomnilniške kartice.

#### Ura

Nastavite trenutni datum in čas ter trenutni časovni pas naprave.

#### GPS

Preverite lahko trenutno zemljepisno dolžino, zemljepisno širino, hitrost in čas svojega položaja glede na satelite GPS.

#### Jezik

Nastavite jezik vmesnika naprave.

#### Povezava

Prenos zvoka – omogočite ali onemogočite prenos zvoka med predvajanjem zaslona.

Orodna vrstica projekcije – omogočite ali onemogočite prikaz dodatnega vmesnika med predvajanjem zaslona.

#### Brezžično seznanjanje

Za uporabo daljinskega upravljalnika pritisnite gumb Seznanj, nato pritisnite in držite dva skrajna gumba na daljinskem upravljalniku ter počakajte, da se seznanjanje zaključi.

#### Informacije o sistemu

Preverite različico programske opreme vaše naprave.

# Namestitev

Močno priporočamo, da dela pri namestitvi kamere in priklopu +12 V opravi usposobljeno osebje s potrebnimi znanji. Za napeljavo kablov je lahko potrebno posebno orodje ali priključki. Prepričajte se, da so ta dela varna.

1. Vstavite kartico microSD v napravo Smart Moto. Uporabite hitro SD kartico (razreda U3 ali višjega); zmogljivost mora biti največ 256 GB.
2. 
  - Da bi se izognili okvaram naprave Smart Moto in/ali kartice SD, kartice SD ne vstavljajte in ne odstranjujte med delovanjem naprave.
  - Pred uporabo kartice microSD jo formatirajte v napravi Smart Moto, da se izognete napakam podatkov. Za formatiranje kartice SD v načinu Nastavitve izberite Pomnilnik, nato izberite Formatiranje pomnilniške kartice in potrdite.
3. Namestite nosilec na krmilo motornega kolesa.
4. Namestite napravo na nosilec.
5. Namestite sprednjo in zadnjo kamero ter GPS modul.
6. Kameri in GPS modul priključite na ustrezne priključke na napravi.
7. Prepričajte se, da so priključki pravilno priključeni. Če vtič ne ustreza popolnoma vtičnici ali je eden od nožic zlomljen, naprava morda ne bo delovala pravilno.
8. Napravo priključite na baterijo.

- Rdeča žica se priključi na ACC (vžig) 12 V.
- Rumena žica (+) se priključi na pozitivni pol akumulatorja.
- Črna žica (-) se priključi na negativni pol akumulatorja.



Opomba. Pred priključitvijo je priporočljivo preveriti napajalni tokokrog z multimetrom. Nepravilna priključitev lahko poškoduje napravo.

# Daljinski upravljalnik

Za uporabo daljinskega upravljalnika pritisnite gumb Seznanitev v podmeniju Brežično seznanjanje, nato pritisnite in držite dva skrajna gumba na daljinskem upravljalniku in počakajte, da se seznanjanje zaključi.

SLO

| Gumb                                                                              | Funkcija                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | V vmesniku za projekcijo zaslona: Kratek pritisk za sprejem klica / prekinitev klica / predvajanje glasbe / začasno ustavitev glasbe. Dolg pritisk za zaklep zaslona.                                                                                                                                                |
|  | Na katerem koli vmesniku: Dolgo pritisnite za fotografiranje; Kratko pritisnite za vstop v vmesnik za projekcijo zaslona / Izhod iz vmesnika za projekcijo zaslona in vrnitev na začetni zaslon. V vmesniku za snemanje: Kratko pritisnite za prekllop med vmesnikom za snemanje in vmesnikom za projekcijo zaslona. |
|  | Na katerem koli vmesniku: Kratek pritisk za prekllop na pogled zadnje kamere. Nadaljujte s kratkim pritiskom za ciklično preklapljanje med pogledom sprednje in zadnje kamere. Dolg pritisk za zaklepanje in zaščito video datoteke. Zaščitene datoteke ni mogoče izbrisati ali prepisati.                           |

## Namestitev aplikacije Navitel DVR Center

1. Prenesite in namestite aplikacijo Navitel DVR Center na pametni telefon ali tablico iz trgovine z aplikacijami na mobilni napravi. Aplikacijo lahko prenesete tudi s skeniranjem kode QR.
2. V meniju DVR in v nastavitvah mobilne naprave vklopite Wi-Fi.
3. V nastavitvah Wi-Fi na mobilni napravi izberite napravo Smart Moto s seznama razpoložljivih povezav, da se z njo povežete. Za povezavo z napravo Smart Moto uporabite geslo 12345678 ali 1234567890.
4. Zaženite aplikacijo Navitel DVR Center in se pričakajte, da je aplikacija vzpostavila povezavo z napravo Smart Moto.
5. Z aplikacijo Navitel DVR Center lahko konfigurirate napravo Smart Moto, posodobite njeno vdelano programsko opremo, shranite posnete videoposnetke in fotografije na mobilno napravo itd.

SLO



Google Play



App Store



AppGallery

## Previdnostni ukrepi

- Uporabljajte samo originalni adapter za polnilnik. Uporaba drugega adapterja lahko negativno vpliva na baterijo naprave. Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril proizvajalec.
- Dovoljena temperatura okolice med delovanjem: od 0 do +35 °C. Temperatura shranjevanja: od +5 do +45 °C. Relativna vlažnost: od 5 % do 90 % brez kondenzacije (25 °C).
- Napravo hranite stran od virov ognja, da preprečite eksplozijo ali požar.
- Naprave ne izpostavljajte fizičnim udarcem.
- Izogibajte se stiku naprave z viri elektromagnetnega sevanja.
- Lečo ohranjajte čisto. Za čiščenje izdelka ne uporabljajte kemikalij ali detergentov; pred čiščenjem napravo vedno izklopite.
- Strogo upoštevajte zakone in regulativne akte regije, kjer napravo uporabljate. Te naprave ni dovoljeno uporabljati v nezakonite namene.
- Naprave ne razstavljajte ali popravljajte sami. V primeru okvare naprave se obrnite na servisni center.

NAVITEL s.r.o. s tem izjavlja, da je naprava NAVITEL MS850 DUAL združljiva z evropsko direktivo RED 2014/53/EU.

Celotno besedilo izjave o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: [www.navitel.com/declaration\\_of\\_conformity](http://www.navitel.com/declaration_of_conformity)

Najnovejše različice uporabniškega priročnika so na voljo na spletni strani <https://navitel.com> v razdelku Tehnična podpora > Navodila > Dokumentacija.