





Preprosto skupaj















ANDREA






SLO



NAVODILA ZA UPORABO











Spoštovani kupec,

Najlepša hvala za nakup MoMi ANDREA. Upamo, da kupljeni izdelek izpolnjuje vaša pričakovanja.

PROSIMO, UPOŠTEVAJTE: Risbe in fotografije so zgolj informativne narave. Dejanski videz izdelka se lahko razlikuje od vizualizacije v priročniku.

POMEMBNO – NATANČNO PREBERITE IN SHRANITE ZA POZNEJŠO UPORABO.
OPOZORILO:

- Otroka nikoli ne puščajte brez nadzora.
 - Pred uporabo se prepričajte, da so vse zaklepne naprave zaskočene.
 - Da bi se izognili poškodbam, poskrbite, da otrok med razstavljanjem in zlaganjem tega izdelka ne bo v bližini.
 - Ne dovolite otroku, da se igra z izdelkom.
 - Vedno uporabljajte varnostni sistem.
 - Pred uporabo preverite, ali so ogrodje vozička, sedežna enota ali pritrdilne naprave za avtosedež pravilno zaskočene.
 - Ta izdelek ni primeren za tek ali drsanje.
-
- Izdelek je namenjen otrokom od 0 mesecev do 22 kg teže ali 4 let, kar nastopi prej.
 - Pri novorojenčkih priporočamo uporabo najbolj nagnjenega (najnižjega) položaja naslonjala.
 - Pri nameščanju in odstranjevanju otrok mora biti parkirna naprava vklopljena.
 - Največja obremenitev košare je 2 kg.
 - Vsaka dodatna obremenitev, pritrjena na ročaj, na hrbtno stran naslonjala in na stranice vozila, bo vplivala na stabilnost vozila.
 - Izdelek je namenjen prevozu enega otroka hkrati.
 - Uporabljajte samo dele in dodatke, ki jih je dobavil ali priporočil proizvajalec. Ne uporabljajte dodatkov, ki jih ni odobril proizvajalec.
 - Ne uporabljajte z dodatno ploščadjo.
 - Izdelka ne postavljajte v bližino odprtega ognja ali drugih virov toplote.
 - Redno preverjajte tehnično stanje vozička.
 - Ne uporabljajte vozička na stopnicah.
 - Dodatna prtljaga v vozičku lahko povzroči izgubo njegove stabilnosti.
 - Izdelka ne uporabljajte, če dvomite o pravilnem delovanju vozička ali njegovi varnosti.
 - Embalažo in uporabniški priročnik shranite, saj vsebujejo pomembne informacije.
 - Pred prvo uporabo odstranite vse pritrdilne elemente in embalažni material ter jih shranite izven dosega otrok, da se izognete nevarnosti zadušitve.
 - Ko izdelek prenehate uporabljati, ga oddajte na ustrezno zbirališče v skladu z lokalnimi zakoni.

KOMPONENTE:

- | | |
|--|---|
| A. GUMB ZA ZLOŽLJIVOST | G. GUMB ZA ODSTRANITEV PREDNJEGA KOLESA |
| B. GUMB ZA NASTAVITEV NASLON ZA NOGE | H. GUMB ZA ODSTRANITEV ZADNJEGA KOLESA |
| C. GUMB ZA ODSTRANITEV NASLONOV ZA ROKE | I. ZAVORA ZADNJIH KOLESA |
| D. SPREDNJE KOLO X2 | J. DODATKI: NAHRBTNIK, DRŽALO ZA KOZAREC, MREŽA PROTI KOMARJEM, DEŽNA ZAŠČITA |
| E. GUMB ZA ZAKLEPANJE VOLANSKIH VRAT SPREDNJEGA KOLA | |
| F. ZADNJE KOLO X2 | |

SESTAVLJANJE IZDELKA:

1. Primate ročaj in ga povlecite navzgor, da razgrnete okvir.
2. Namestite zadnja kolesa tako, da jih vstavite v luknje na zadnji osi, dokler ne zaslišite klika, s čimer ste prepričani, da so kolesa pravilno in varno nameščena. Če želite odstraniti zadnja kolesa, povlecite gumb za zaklepanje, ki se nahaja na dnu zavorne osi, in izvlecite kolesa iz luknji.
3. Sprednja kolesa imajo funkcijo hitre sprostitve. Primate kolo in usmerite štrleči koniček proti luknji na sprednji strani vozička. V luknjo vstavite nabodalo in pritisnite navzdol. Povlecite navzdol in z ene strani na drugo, da se prepričate, da je kolo pravilno zaklenjeno. Enako dejanje ponovite za drugo sprednje kolo (slika 4). Če želite odstraniti sprednja kolesa, pritisnite gumb, ki se nahaja ob strani kolesa.

Gumb na sprednjem delu sprednjih koles omogoča blokiranje koles pred vrtenjem. Če želite blokirati manevriranje, povlecite drsnik navzdol.

FUNKCIJE IZDELKA:

- Ta voziček je opremljen z nožno parkirno zavoro na zadnji osi. Pritisnite zavorni pedal navzdol, da se zavora aktivira. Odklepanje se izvede po dvigu pedala navzgor.
- Za nastavitev naslonjala v sedeči položaj stisnite gumb na hrbtni strani naslonjala in ga potisnite navzgor proti naslonjalu. Za nastavitev naslonjala v ležeči položaj stisnite gumb za nastavitev in ga povlecite navzdol proti naslonjalu.
- Za nastavitev opore za noge pritisnite oba gumba za nastavitev na obeh straneh opore za noge.
- Za zlaganje strehe primate sprednji del strehe in jo potisnite proti ročaju. Če želite razpreti strehico, storite nasprotno, povlecite rob strehe v smeri, nasprotni ročaju.

VARNOSTNI PASOVI:

- Za pripenjanje varnostnih pasov namestite obe ramenski sponki na stransko zaponko pasu in nato vstavite kombinirane ramenske in stranske pasove v zaponko mednožnega pasu.
- Za odpenjanje varnostnih pasov pritisnite osrednji gumb in odprite vse zaponke.
- Pasove lahko prilagodite otroku, vendar pazite, da otrok ni premočno stisnjen in da lahko prosto diha. Pri pripenjanju varnostnih pasov pazite, da otrokove roke niso blizu zaponke.
- Če je voziček namenjen majhnemu otroku, prilagodite pasove, kot je prikazano na sliki 16. Pas je treba napeljati skozi zanko na hrbtišču. Če želite pas odstraniti iz zanke pasu, odstranite tekstilno prevleko z ramenskega pasu in nato pas napeljate skozi zanko pasu. Po ponovni namestitvi tekstilne prevleke lahko pasove uporabite za večjega otroka. Pasovi morajo biti v višini otrokovih ramen.



www.momi.store

Producer/ Producent/ Hersteller/ Produceur/ Výrobce/ Výrobca/ Gyártó/
Fabbricante/ Fabricante/ Produtor/ Proizvođač/ Producător:
TelForceOne S.A., ul. Krakowska 119,
50-428 Wrocław, Poland

www.momi.store