










VOLPI

SLO RAZVOJNA PODLOGA





Spoštovana stranka,

Najlepša hvala za nakup MoMi VOLPI. Upamo, da bo kupljeni izdelek izpolnil vaša pričakovanja.

UPOŠTEVAJTE: Risbe in fotografije so samo za referenco. Dejanski videz izdelka se lahko razlikuje od vizualizacije v priročniku

POMEMBNO! PROSIMO, POZORNO PREBERITE IN HRANI ZA PRIHODNJE REFERENCE. OPOZORILA:

- Nikoli ne puščajte otroka brez nadzora.
- Izdelka nikoli ne uporabljajte na dvignjeni površini (npr. miza).
- Zavedajte se nevarnosti odprtega ognja in drugih virov močne vročine, kot so električni ognji, plinski ognji itd. V bližini izdelka.
- Ne premikajte ali dvigujte tega izdelka, ko je v njem otrok.
- Otroka nikoli ne pustite spati v tem izdelku. Ta izdelek ne nadomešča otroške ali otroške posteljice. Če otrok zaspi, ga položite v primerno posteljico ali posteljico.
- Izdelek je namenjen izključno domači uporabi.
- Očistite ravno površino območja za odvijanje izdelka.
- Pred vsako uporabo se prepričajte, da je izdelek nepoškodovan in da ni zrahljanih delov ali manjkajočih elementov.
- Če kateri koli del manjka ali je celoten izdelek poškodovan, se takoj obrnite na proizvajalca.
- Upoštevanje navodil bo zagotovilo varno uporabo igrarče.
- Hraniti zloženo, izven dosega otrok.
- Ne uporabljajte tega izdelka, ne da bi prej prebrali navodila za uporabo.
- Ne uporabljajte izdelka, če je kateri koli del poškodovan, strgan ali manjka.
- Izdelek mora sestaviti odrasla oseba. Med sestavljanjem izdelka hranite vse dele izdelka izven dosega otrok.
- Pred prvo uporabo odstranite vse pritrdilne elemente in embalažni material ter jih shranite izven dosega otrok, da se izognete nevarnosti zadušitve.
- Ko prenehate uporabljati izdelek, ga zavržite na ustreznem mestu v skladu z lokalnimi zakoni.

VZDRŽEVANJE IZDELKA:

Priporočljivo je redno čiščenje izdelka – ročno pranje. Ne sušite v sušilnem stroju. Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev. Ne likajte. Izdelek redno preverjajte glede razpok ali raztrganin. Da preprečite hitrejše staranje izdelka, ga ne izpostavljajte sončni svetlobi. Lahko pride do deformacije in bledenja barve.