

Navodila za uporabo




NAVITEL FR101 PRO

Digitalni foto okvir

Spoštovani kupec,

Zahvaljujemo se vam za nakup digitalnega fotookvirja NAVITEL FR101 PRO. Prosimo, preberite ta navodila. Priporočamo, da ta uporabniški priročnik shranite za poznejšo uporabo.

Pred uporabo naprave natančno preberite ta uporabniški priročnik.



Vsebina paketa

- Digitalni foto okvir NAVITEL FR101 PRO
- Magnetno stojalo
- AC/DC adapter
- Uporabniški priročnik
- Garancijski list

Device Layout

1. Zaslon na dotik
2. Gumb za vklop/izklop
3. Ponastavitev
4. Vrata USB-C
5. Reža za kartico MicroSD

6. Vhod za napajanje
7. Odprtine za stensko montažo
8. Reža za magnetno stojalo
9. Snemljivo magnetno stojalo

Tehnične specifikacije

CPU	RK3326S
OS	Android 11
Baterija	NE
RAM	DDR: 1GB
Notranji pomnilnik	32 GB

Spomin	MicroSD do 256 GB
Zaslon	10.1" 800 x 1280 IPS
Tip zaslona	zaslon na dotik
Zvočnik	Vgrajeno

Wi-Fi	802.11b/g/n
Vmesnik USB-C	USB 2.0
Napajalnik	5V / 2A DC
Aplikacija	Frameo

Varnostna navodila


- Naprave ne izpostavljajte mehanskim udarcem.
- Naprave ne razstavljajte ali popravljajte sami. V primeru okvare se obrnite na pooblaščen servisni center.
- Naprave ne izpostavljajte vlagi, vodi, ognju ali izjemno visokim temperaturam. Izpostavljenost ognju ali visokim temperaturam lahko povzroči škodo.
- Priporočena delovna temperatura je med 0 °C in +40 °C.
- Naprave ne izpostavljajte dolgotrajni neposredni sončni svetlobi (npr. na okenski polici), saj lahko to povzroči pregrevanje ali poškodbo zaslona.
- Napravo uporabljajte samo v suhem okolju. Ne uporabljajte je z mokrimi rokami in je ne potaplajte v vodo.
- Ne prekrivajte prezračevalnih odprtín ali zadnje strani naprave. Preprečite vdor prahu, umazanije ali tujkov.
- Napravo postavite na ravno in stabilno površino, da preprečite njen padec in poškodbe.

- Napravo in dodatno opremo hranite izven dosega majhnih otrok. Majhni deli lahko predstavljajo nevarnost zadušitve.
- Ko napravo prenašate iz hladnega v toplo okolje, jo pustite, da doseže sobno temperaturo, da preprečite kondenzacijo vlage.
- Naprave ne uporabljajte v bližini vnetljivih ali hlapnih tekočin.
- Uporabljajte samo priloženi kabel USB-C in napajalnik, ki ustreza specifikacijam proizvajalca.
- Polnilnega kabla ne poškodujte, spreminjajte, prekomerno upogibajte, vlecite ali zvijajte. Če je poškodovan, ga takoj zamenjajte.
- Napravo izključite iz električnega omrežja, če je ne boste uporabljali dlje časa.
- Pri rokovanju s pomnilniško kartico se izogibajte elektrostatični razelektritvi. • Pred čiščenjem napravo izključite iz električnega omrežja. Uporabite mehko, suho krpo. Ne uporabljajte kemičnih ali abrazivnih čistil.
- Strogo upoštevajte zakone in predpise regije, kjer se naprava uporablja. Naprave ni dovoljeno uporabljati v nezakonite namene.

Namestitev ali odstranitev kartice microSD

1. Pred namestitvijo kartice microSD izklopite napravo.
2. Vstavite kartico microSD v režo, kot je prikazano, in jo nežno pritisnite, da se zaskoči.
3. Če želite kartico microSD odstraniti, jo nežno pritisnite, da se zaskoči, nato pa jo izvlecite iz reže.

Opomba: Če kartico vstavite nepravilno, lahko poškodujete tako pomnilniško kartico kot napravo. Preden kartico potisnete, se prepričajte, da je pravilno poravnana. Med namestitvijo ne uporabljajte prekomerne sile, da preprečite poškodbe kartice ali naprave.



Uporaba naprave

1. Če želite fotookvir postaviti na mizo, vstavite stojalo (9) v režo (8) za vodoravno ali navpično orientacijo.
2. Če želite okvir namestiti na steno, uporabite luknje za stensko montažo (7).
3. Nato priključite napajalni kabel na vhod za napajanje (6) in priloženi adapter vključite v stensko vtičnico. (Lahko pa napravo napajate tudi prek vrat USB-C (4). V tem primeru uporabite primeren napajalnik, adapter ki ustreza specifikacijam izdelka.)
4. Okvir se bo vklopil samodejno ali pa ga vklopite tako, da pritisnete in držite gumb za vklop.
5. Počakajte, da se fotookvir zažene. **OPOZORILO! FOTOOKVIRJA NIKOLI NE IZKLJUČUJTE IZ NAPAJANJA MED VKLOPLJENO JE!**
6. Izberite zeleni jezik, okvir povežite z omrežjem Wi-Fi in sledite navodilom na zaslonu.
7. Namestite aplikacijo FRAMEO na svoj mobilni telefon.
8. V okvirju uporabite ikono »Dodaj prijatelja«, da dodate prijatelje, ki bodo lahko nalagali.
9. Fotografije lahko naložite v digitalni fotookvir tudi brez aplikacije FRAMEO, tako da vstavite kartico SD (FAT32 ali ExFAT), ki vsebuje fotografije (jpeg, jpg, png, webp) ali videoposnetke (mp4, 3gp), ali pa jih prenesete v notranji pomnilnik okvirja prek kabla USB iz računalnika z operacijskim sistemom Windows. V obeh sistem. primerih je treba zeleno dejanje izbrati v meniju fotookvirja v meniju Nastavitve / Upravljanje.
10. Kartico SD lahko uporabite tudi za varnostno kopiranje vsebine, naložene na fotookvir (Nastavitve / Upravljanje)

FRAMEO APP
Installation



FRAMEO
Video Tutorial



Odpravljanje težav

Naprava se ne vklopi ali zamrzne	<ul style="list-style-type: none"> • Napravo izključite iz vira napajanja in jo ponovno priključite. • Poskusite uporabiti drug vir napajanja ali drug kabel. • V izjemnih primerih pritisnite in držite gumb RESET (3) 5 sekund s tankim orodjem. • OPOZORILO! Ta postopek bo izbrisal vaše prijatelje, nastavitve in fotografije! • Če ti koraki ne pomagajo, se obrnite na našo podporo strankam.
Naprava se ne poveže na wifi	<ul style="list-style-type: none"> • Okvir podpira samo omrežja Wi-Fi s frekvenco 2,4 GHz. Preverite, ali vaše omrežje izpolnjuje to zahtevo.
Fotografije, prenesene iz računalnika, se ne prikažejo	<ul style="list-style-type: none"> • Prepričajte se, da vaš računalnik uporablja operacijski sistem Windows. • Preverite nastavitve naprave (Nastavitve / Upravljanje fotografij / Prenos iz računalnika – Omogoči prenos iz računalnika). • Fotografije vedno shranite v mapo DCIM.

Opomba. Vsebinsko embalaže, videz in specifikacije, ki ne vplivajo na splošno funkcionalnost naprave, lahko proizvajalec spremeni brez predhodnega obvestila. NAVITEL s.r.o. s tem izjavlja, da je naprava NAVITEL FR101 PRO skladna z evropsko direktivo RED 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

https://www.navitel.cz/cz/declaration_of_conformity

Za več informacij obiščite našo spletno stran www.navitel.com