


Predstavitev

Spoštovana stranka!

Zahvaljujemo se vam za nakup tega izdelka NAVITEL®.

NAVITEL R37 GPS je večnamenski DVR visoke ločljivosti s številnimi funkcijami in funkcijami, ki so opisane v tem uporabniškem priročniku. Pred uporabo naprave natančno preberite priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

SLO



Postavitev naprave

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Gumb stikala za vklop | 6. Reža za kartico MicroSD |
| 2. Zaslon | 7. Gumb za ponastavitev |
| 3. LED indikatorji | 8. Gumb menija |
| 4. Nosilec za vetrobransko steklo z GPS anteno | 9. Gumb OK |
| 5. Napajalni priključek USB-C | 10. Levi gumb |
| | 11. Desni gumb |

Vsebina paketa

- NAVITEL R37 GPS
- 12/24V avtopolnilnik
- USB-C - USB-A polnilni kabel
- Elektrostatična folija
- Uporabniški priročnik
- Garancijski list
- darilni bon

Opomba. Paket, videz, specifikacije, ki ne spremenijo celotne funkcionalnosti naprave, lahko proizvajalec spremeni brez predhodnega obvestila.

Specifikacije

Procesor	AC5713
Senzor kamere	GC2053 Nočno gledanje
Video ločljivost	1920x1080 (Full HD)@30 FPS
Leče	Štiriplastna steklena leča
Vidni kot	140°
Format videa	MOV
Zaslon	1.47" IPS
Wi-Fi	DA
GPS	DA
G-senzor	DA
Mikrofon/Zvočnik	DA

Baterija	3.7V/180mAh
Napajalni priključek	USB-C
Moč	5V, 2A
Kapaciteta kartice MicroSD	do 256 GB
GPS opozorila	Kamere/Opozorila/Hitrost
Jezik*	češki, angleški, poljski, ruski

SLO

Opomba. Vgrajeni napajalnik je zasnovan samo za snemanje nujnega dogodka v načinu parkiranja in pravičen izklop naprave, ko je napajanje izklopljeno. Za polno delovanje naprave v katerem koli načinu je potrebna stalna električna povezava.

**Nove jezikovne pakete je mogoče dodati v prihodnjih posodobitvah vdelane programske opreme.*

Installation

1. Vstavite kartico microSD v DVR. Uporabite hitro kartico SD (razred U3 ali višji). Zmogljivost naj bo v razponu od 8 do 256 GB.



- Da bi se izognili motnjam v delovanju DVR-ja in/ali SD-kartice, ne vstavljajte in odstranjujte SD-kartice med delovanjem DVR-ja
- Pred uporabo kartice microSD jo formatirajte v DVR-ju, da preprečite napake pri podatkih.
- Če želite formatirati kartico microSD, izberite postavko Format SD-card v meniju DVR in potrdite dejanje.

SLO

2. Napravo pritrdite na vetrobransko steklo z nosilcem.
3. Avtomobilski polnilec priključite na vtičnico cigaretnega vžigalnika.
4. Priključite avtomobilski polnilec na DVR.
5. Prilagodite položaj kamere.
6. vklopite napajanje. Naprava se bo zagnala in začela snemati.

Varnostni ukrepi

- Uporabljajte samo originalni adapter za polnilnik. Uporaba drugega adapterja lahko negativno vpliva na baterijo naprave. Uporabljajte dodatke, ki jih je odobril proizvajalec
- Dopustna temperatura okolice v načinu delovanja: -10°C do 70°C. Temperatura skladiščenja: -20°C do 80°C. Relativna vlažnost: 5% do 90% brez kondenzacije (pri 25°C).
- Napravo hranite stran od virov ognja, da preprečite eksplozijo ali požar.
- Naprave ne izpostavljajte fizičnim udarcem.
- Izogibajte se stiku naprave z viri elektromagnetnih motenj.
- Poskrbite, da bo leča čista. Za čiščenje izdelka ne uporabljajte kemikalij ali detergentov; pred čiščenjem vedno izklopite napravo.
- Strogo upoštevajte zakone in regulativne akte regije, kjer se naprava uporablja. Te naprave ni mogoče uporabiti v nezakonite namene.
- Naprave ne razstavljajte ali popravljajte sami. V primeru okvare naprave se obrnite na servisni center.

NAVITEL s.r.o. s tem izjavlja, da je naprava NAVITEL R87 GPS združljiva z evropsko direktivo RED 2014/53/EU. Celotno besedilo Izjave o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu: www.navitel.com/declaration_of_conformity

Funkcije naprave

Formatirajte kartico SD	Formatiranje kartice microSD v DVR je potrebno za pravilno delovanje naprave. Pred uporabo kartice microSD ali v primeru napake podatkov jo formatirajte. Če želite formatirati kartico SD, v menijskem načinu izberite element Formatiraj kartico SD in potrdite dejanje.
Snemanje videa	Ko je priključena na vir napajanja, se bo naprava samodejno vklopila in začela snemati. Za zaustavitev snemanja kliknite gumb V redu. Znova pritisnite gumb OK, da posnamete nov video. Vsak video se samodejno shrani.
Snemanje v zanki Snemanje zvoka	Ta funkcija vam omogoča, da videoposnetek shranite kot nabor datotek, navedenih v meniju trajanja. Če na pomnilniški kartici zmanjka prostora, bodo nezaščiteni datoteke prepisane v vrstnem redu, v katerem so bile ustvarjene. Posnemite video z ali brez zvoka
Frekvence	Prilagodi vašo hitrost zaklopa, da zmanjša vpliv utripanja iz umetnih virov svetlobe. V meniju lahko izberete trenutno frekvenco.
Žig	Ta funkcija zapisu doda datumski žig.
G-senzor	V primeru prometne nesreče bo DVR samodejno zaklenil trenutni video. Zaščitenih datotek ni mogoče izbrisati ali prepisati.
Način parkiranja	V parkirnem načinu ima uporabnik dostop do načina "Impact Control", ki temelji na delovanju G-senzorja. Ko se sproži, se zapiše datoteka za nujne primere.
GPS lokacija	Naprava lahko prikaže zemljepisno dolžino, širino in druge informacije o vaši trenutni lokaciji. Pojdite v Nastavitve in pritisnite Status GPS, da preverite podatke GPS.
Dovoljena prekoračitev hitrosti	Dovoljena prekoračitev hitrosti, določene na odseku ceste. V nastavitvah DVR prilagodite zeleno dovoljenje za prekoračitev hitrosti. Razpoložljivo območje: od -5 km/h do +25 km/h v korakih po 5 km/h. Ko prekoračite nastavljeno omejitev hitrosti, boste slišali zvočno opozorilo.
Podpora za mobilne aplikacije	Preko aplikacije Navitel DVR Center na vašem pametnem telefonu lahko gledate in delite video posnetke in fotografije, posnete z DVR. Prenosljiva aplikacija poveže vaš telefon z DVR prek omrežja Wi-Fi.

Funkcije naprave

USB povezava	Ko napravo povežete z računalnikom s kablom USB, se prikažejo tri možnosti povezave: 1) Masovni pomnilnik: predvajanje, kopiranje in brisanje datotek. 2) PC kamera: uporabite kot spletno kamero. 3) Snemanje: standardni način.
--------------	--

SLO

Namestitev aplikacije Navitel DVR Center

1. Prenesite in namestite Navitel DVR Center na vaš pametni telefon ali tablico iz trgovine z aplikacijami na vaši mobilni napravi. Aplikacijo lahko prenesete tudi tako, da skenirate kodo QR.
2. Vključite Wi-Fi v meniju DVR in v nastavitvah vaše mobilne naprave.
3. V nastavitvah Wi-Fi na vaši mobilni napravi izberite DVR s seznama razpoložljivih povezav, da se z njim povežete. Za povezavo z DVR-jem uporabite geslo 12345678 ali 1234567890.
4. Zaženite aplikacijo Navitel DVR Center in se prepričajte, da je aplikacija vzpostavila povezavo z DVR.
5. Aplikacija Navitel DVR Center vam omogoča konfiguracijo DVR-ja, posodobitev njegove vdelane programske opreme, shranjevanje zajetih video posnetkov in fotografij na vašo mobilno napravo itd.



Google Play



App Store



AppGallery

Informacije o digitalni hitrosti in kameri

Funkcija digitalnega merilnika hitrosti prikazuje hitrost, izračunano iz signala GPS.

- Hitrost – trenutna hitrost [B] je stalno prikazana.

Funkcija **Camera info** voznika obvešča o kamerah in opozorilih

(v nadaljevanju – kamere) na poti. Ko vklopite **informacije o kameri**, se prikažeta trenutna hitrost in čas. Naslednje informacije [3] se prikažejo, ko se približate najbližji kameri:

- ikona kamere [D],
- dinamična vrstica napredka, ki označuje približevanje najbližji kameri [E],
- razdalja do kamere [F].

Vse informacije so prikazane na črnem ozadju. V načinu snemanja (REC) se • prikaže [A].

Če vozilo miruje, se prikaže 0. Če ni signala

GPS, se prikažejo črtice — — — [3].

Opomba. Slab signal GPS lahko povzroči slabe vremenske razmere in drugi zunanji dejavniki. Za referenco uporabite merilnik hitrosti vašega vozila.



[1]



[2]



[3]