

ULTRARSONIC DIFUZOR

PADYM010

Vlažilec zraka s 7-
barvno LED osvetlitvijo
ozadja



 **platinet**

Varnostna navodila:

- Hraniti izven dosega otrok. Naprava ni igrača in jo je treba uporabljati izven dosega otrok.
- Ne uporabljajte brez vode. Preden vklopite napravo, se prepričajte, da je v rezervoarju vedno voda.
- Ko naprave ne uporabljate, jo vedno izključite iz električnega omrežja.
- Za polnjenje rezervoarja uporabljajte samo čisto, hladno vodo.
- Rezervoarja ne prepolnjujte z vodo, da preprečite puščanje in poškodbe.
- Napravo uporabljajte na ustrezni razdalji od odprtega ognja in virov toplote.
- Naprave ne potapljajte v vodo in je ne polivajte s tekočinami. Naprava ni vodoodporna.
- Redno pregledujte napajalni kabel glede morebitnih poškodb. Če je kabel poškodovan, naprave ne uporabljajte.
- Uporabljajte v prezračevanih prostorih.
- Naprava lahko deluje samo s 100 % naravnimi olji. Ne uporabljajte kemičnih in umetnih dišavnih olj, da ne poškodujete naprave.
- Preden zamenjate vrsto (vonj) uporabljenega olja, izpraznite in očistite rezervoar ter ga nato napolnite s čisto vodo.

Priročnik:

- Vlažilec zraka postavite na stabilno, ravno površino blizu vira napajanja.
- Odstranite pokrov. Rezervoar napolnite s čisto, hladno vodo do označene črte.
- Če želite uporabljati funkcijo aromaterapije, dodajte 3–5 kapljic eteričnega olja neposredno v rezervoar za vodo.
- Namestite pokrov. Napravo priključite na vir napajanja.
- Pritisnite gumb MIST, da vklopite meglico. Po prvem pritisku se naprava vklopi v načinu 1-urnega časovnika. Brez nadaljnjega delovanja se bo vlažilec zraka po eni uri izklopil.
- Vsak naslednji pritisk gumba MIST zažene drugačen način vlažilnika: 13-urni časovnik, 6-urni časovnik, neprekinjeno delovanje, izklop.

- Pritisnite gumb LUČKA, da vklopite in izberete LED osvetlitev ozadja. Izbirate lahko med 7 barvami osvetlitve ozadja.
- Naprava se bo samodejno izklopila, če v rezervoarju ni vode.
- Če naprave ne uporabljate dlje časa, izpraznite rezervoar za vodo.

Čiščenje:

- Napravo redno čistite. To bo pomagalo ohraniti njeno delovanje in preprečilo nastanek plesni.
- Za praznjenje rezervoarja za vodo izključite napravo iz električnega omrežja, odstranite pokrov, nato nagnite rezervoar in preostalo vodo prelijte v drug rezervoar ali umivalnik.
- Za čiščenje rezervoarja ali zunanosti vlažilnika uporabite krpo, navlaženo z milnico, nato pa jo obrišite do suhega.

Tehnične specifikacije:

- Nazivna moč: 12 W
- Dolžina zatrepa: 1,5 m
- Prostornina megle: 35-45 mVh
- Prostornina rezervoarja: 400 ml
- Delovni čas: 6 h
- Časovnik: 1 h/ 3 h/ 6 h/ ON
- LED osvetlitev ozadja
- Dimenzije: 166 mm x 166 mm x 222 mm
- Neto teža: 365 g