

Prenosni vakuum cleaner

PCVC2000



UPORABNIŠKI
PRIROČNIK





SLO

Navodila za uporabo

- Preden začnete uporabljati sesalnik, natančno preberite navodila za uporabo, da se seznanim s specifikacijami in pravili.
- Za polnjenje napajalnika uporabljajte samo priloženi kabel USB Type-C.
- Ne uporabljajte sesalnika med sesanjem. Pazite, da sesalnik ne pride v stik z vodo ali drugimi tekočinami. Sesalnik je zasnovan samo za suho umazanijo. Ne blokirajte dovodov zraka sesalnika. Prepričajte se, da sesalnik ne uporablja na način, ki bi lahko povzročil pregrevanje naprave.
- Ne sesajte ostrih predmetov, kot so steklo, žebli, vijaki itd., saj lahko poškodujejo sesalnik.
- Redno preverjajte stanje sesalnika in njegovih sestavnih delov. Če opazite poškodbe, naprave ne uporabljajte in se obrnite na servis. Sesalnik hranite izven dosega otrok. Sesalnik ni igrača in ga otroci ne smejo uporabljati brez nadzora odrasle osebe.
- Sesalnika nikoli ne uporabljajte na ljudeh ali živalih.
- Sesalnika ne razstavljajte ali spreminjajte. Sesalnika ne shranjujte v avtomobilu v vročem vremenu. Naprave z baterijo ne izpostavljajte izjemno visokim temperaturam.

Manual

1. Connect the USB Type-C cable to the vacuum cleaner and to a power source [5V/2A charger]. Charge the vacuum. The battery level is indicated by the LEDs.
2. Select the appropriate suction nozzle and attach it to the end of the vacuum cleaner's suction tube.
3. Press the power button to turn on the vacuum. Press the button again to turn the device on in a higher power mode.
4. Move the vacuum cleaner over the surface you want to clean.
5. Press the button again to turn off.
6. Check the dust container regularly and empty it when it is full to maintain suction efficiency.

Čiščenje a. Vzdrževanje

Ⓢ Izklopite filter Vi:cuum in ga izključite iz vtičnice.

Odpri posodo za prah in odstranite posodo.

Če je filter HEPA umazan, ga redno čistite in zamenjajte z novim.

Redno preverite stanje filtra HEPA.

Ⓢ Filter lahko operete pod tekočo vodo, vendar mora biti pred ponovno uporabo popolnoma suh.

Priporočljivo je, da filter zamenjate.

vsakih 6 mesecev ali v primeru večje obrabe.

Odpravljanje težave Sesalnik ne deluje:

Preverite stanje baterije in se prepričajte, da je sesalnik napolnjen.

Slaba moč sesanja:

Preverite, ali je posoda za prah polna in ali je filter HEPA zamašen.

Sesalnik se ne polni:

Prepričajte se, da kabel in vir napajanja delujeta ter da je polnilna vrata čista.

Tehnične specifikacije

Prostornina posode za prah: 100 ml

Kapaciteta baterije: 7,4 V/ 2000 mAh

Nazivna moč: 75 W

Vrsta vmesnika: USB tipa C, 5 V/ 1 A

Sesalna moč sesalnika: do 6 kPa

Čas polnjenja: približno 3 ure

Čas uporabe: 10 minut v načinu visoke

porabe, 20 minut v načinu nizke porabe

Raven hrupa: približno -80 dB

Velikost izdelka: 32,7 x 8 cm

Neto teža: 0,5 kg

Neto teža: približno 77 kg

SLO - Skenirajte Qr kodo za podrobnejše informacije

PCVC2000



more info

Importator: **PLATINET ELECTRONICS SRL**
077065 Corbeanca, Jud Ilfov
str. Piscului 10A/2, RO
tel.: 0 742 233 799
officero@platinet.eu
www.platinet.eu

Producer: **PLATINET S.A.**
30-798 Kraków, Sliwiaka 48, PL
www.platinet.eu