

VLAŽILEC ZRAKA

PADYM705

Vlažilec zraka s 7-barvno LED
osvetlitvijo ozadja



UPORABNIŠKI
PRIROČNIK

SLO

Varnostna navodila

- Hraniti izven dosega otrok. Naprava ni igrača in jo je treba uporabljati izven dosega otrok.
- Ne uporabljajte brez vode. Preden vklopite napravo, se prepričajte, da je v rezervoarju vedno voda.
- Uporabljajte samo s kablom tipa C 1A. Če uporabite kabel z drugačnimi parametri, naprava morda ne bo delovala pravilno.
- Ko naprave ne uporabljate, jo vedno izključite iz električnega omrežja.
- Napravo redno čistite. To bo pomagalo ohraniti njeno delovanje in preprečilo nastanek plesni.
- Za polnjenje rezervoarja uporabljajte samo čisto destilirano vodo.
- Rezervoarja ne prepolnjujte z vodo, da preprečite puščanje in poškodbe. Največja prostornina rezervoarja je do 130 ml. Napolnite do označene črte.
- Napravo uporabljajte na ustrezni razdalji od odprtega ognja in virov toplote.
- Naprave ne potaplajte v vodo in je ne polivajte s tekočinami. Naprava ni vodoodporna.
- Redno pregledujte napajalni kabel glede morebitnih poškodb. Če je kabel poškodovan, naprave ne uporabljajte.
- Uporabljajte v prezračevanih prostorih.

Funkcija vlaženja zraka

- Vklon naprave: Napravo priključite na vir napajanja.
- Pritisnite gumb za meglico, da vklopite vlaženje.
- Za izklop vlažilnika ponovno pritisnite gumb.

Funkcija LED osvetlitve ozadja

- LED osvetlitev ozadja v topli beli barvi se bo vklopila hkrati z meglico, ko bo aktivirana funkcija vlaženja. Pritisnite in držite gumb za meglico, da izklopite osvetlitev ozadja in vlaženje.
- Z vsakim pritiskom gumba »UGHT« boste izbrali eno od sedmih barv LED osvetlitve ozadja.
- Ponovno pritisnite gumb »UGHT«, da izklopite LED osvetlitev ozadja.

Tehnične specifikacije

- Nazivna moč: 6:5 W
- Dolžina zatrepa: 1:5 m
- Prostornina megle: 15–20 ml/h
- Prostornina rezervoarja: 130 ml
- Delovni čas: 6 ur
- 7-barvna LED osvetlitev ozadja
- Zaščita pred pomanjkanjem vode
- Dimenzije: 135 mm x 135 mm x 78 mm
- Napajanje: 5 l/ 1 A
- Polnilna vrata: tip C

EN Skenirajte QR kodo za podrobnejše informacije.

PADYMF705

